
NRC-100-SÄÄTIMEN HUOLTO-OHJE

SERVICEINSTRUKTIONER FÖR NRC-100-KONTROLLENHET

SERVICEINSTRUKSJONER FOR KONTROLLENHETEN NRC-100

SERVICE INSTRUCTIONS FOR NRC-100 CONTROL DEVICE

WARTUNGSANWEISUNG FÜR STEUERUNG NRC-100

KONTROLLSEADME NRC-100 HOOLDUSJUHEND

INSTRUKCJE SERWISOWE DLA PRZYRZĄDU KONTROLNEGO NRC-100

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ NRC-100

GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR BEDIENINGSAPPARAAT NRC-100

NRC-100 APKOPES VADĪBAS IERĪCES INSTRUKCIJAS

NRC-100:N NÄYTTÖ



1.1 Käyttöliittymä

Käyttäjä voi ohjata säätimen tilaa ja ohjelmointia näytön ja neljän näppäimen avulla.

Jos näytössä on koodi **Err6**, katso lisätietoja kohdasta 1.7 Näytön ilmoitukset.

Mikäli näyttö on lukittu, katso lisätietoja kohdasta 1.13 Näytön lukitseminen ja lukituksen poistaminen.

1.2 Näppäimet ja valikot

YLÖS-näppäin – Valikon vaihtoehtojen vierteys, arvojen kasvattaminen ja manuaalisen sulatustoiminnon käynnistäminen

ALAS-näppäin – Valikon vaihtoehtojen vierteys, arvojen pienentäminen

FNC-näppäin – Poistumistoiminto, valikon käyttäminen

OK-näppäin – Valikon käyttäminen, komentojen vahvistaminen

1.3 Valikoiden käyttäminen

Toiminnot on järjestetty valikkoon, jota voi käyttää näppäintä painamalla:

- 1.4 Mittausvalikko (**FNC**-näppäin),
- 1.5 Käyttäjävalikko (**FNC**-näppäin alhaalla 5 sekuntia) ja
- 1.6 Huoltovalikko (**OK**-näppäin alhaalla 5 sekuntia). Huoltovalikko on suojattu salasanalla. Kun **OK**-näppäintä pidetään alhaalla 5 sekuntia, näyttöön tulee neljä nollaa (0000). Salasana on 1953. Aseta ensimmäinen numero painamalla **YLÖS**- tai **ALAS**-näppäintä. Seuraavaan numeroon (vasemmalta oikealle) siirrytään **OK**-näppäimellä.

1.4 Mittausvalikko

Voit selata valikon parametrejä painamalla **YLÖS**- tai **ALAS**-näppäintä. Kunkin parametrin arvon voit lukea painamalla **OK**-näppäintä.

SEtt – Asetusarvo

Nd – Seuraava sulatusaika (hh.mm)

Pb 1..5 – Lämpötila: 1=Termostaattianturi; 2=Höyristinanturi; 3=Tuotetilan anturi; 4..5=Lauhdutimen hälytysanturit

C on – Toiminnassa oleva kompressorori (0, 1, 2 tai 12)

C1 t – Kompressorin 1 käyttötunnit * 10

C2 t – Kompressorin 2 käyttötunnit * 10

1.5 Käyttäjävalikko **≡St1**

(**≡St2** jos käytössä)

Pääset kunkin kansion sisältöön painamalla **OK**-näppäintä. Painamalla **YLÖS**- tai **ALAS**-näppäintä voit selata muita valikon kansioita.

Asetusarvoryhmä1-kansio (≡St1):

St1 – Asetusarvo1

dIF1 – Eroalue. Kompressorri pysähtyy, kun asetusarvo on saavutettu, ja käynnistyy uudelleen, kun lämpötila on tämän erotuksen verran asetusarvon yläpuolella. Arvon on oltava positiivinen.

dlt1 – Sulatuksen välinen aika

dEt1 – Sulatuksen enimmäiskesto

dSt1 – Sulatuksen pysäytyslämpötila

dt1 – Kuivausaika alkaa sulatuksen päätyy. Tämän jakson aikana höyristin poistaa sulatuksessa mahdollisesti muodostuneet vesipisarat.

Asetusarvoryhmä2-kansio (≡St2) (vain mikäli ryhmä 2 käytössä):

St2 – Asetusarvo2

dIF2 – Eroalue. Kompressorri pysähtyy, kun asetusarvo on saavutettu, ja käynnistyy uudelleen, kun lämpötila on tämän erotuksen verran asetusarvon yläpuolella. Arvon on oltava positiivinen.

dlt2 – Sulatusten välinen aika

dEt2 – Sulatuksen enimmäiskesto

dSt2 – Sulatuksen pysäytyslämpötila

dt2 – Kuivausaika alkaa sulatuksen päätytyä. Tämän jakson aikana höyrysttin poistaa sulatuksessa mahdollisesti muodostuneet vesipisarat.

1.6 Huoltovalikko

Pääset kunkin kansion sisältöön painamalla **OK**-näppäintä. Painamalla **YLÖS**- tai **ALAS**-näppäintä voit selata muita valikon kansioita.

Asetukset-kansio (SEt):

SetC – Asetusarvoryhmä (1 tai 1 ja 2)

UloC – Käyttäjävalikon ja manuaalisen sulatuksen poistaminen käytöstä

St1 – Asetusarvo1

SL1 – Pienin mahdollinen asetusarvo

SH1 – Suurin mahdollinen asetusarvo

C1 – Kompressoritila: 1=Yksi kompressor; 2=Kaksi kompressoria; 3=Kompressorien vuorottelu (Alasvetovaiheessa molemmat kompressorit käyvät kunnes asetusarvo on saavutettu. Tämän jälkeen toinen kompressor (jolla eniten käytitunteja) pysähtyy. Kun termostaatin lämpötila nousee differenssin yläraajaan, toinen kompressor käynnistetään uudestaan).

St2 – Asetusarvo2

SL2 – Pienin mahdollinen asetusarvo

SH2 – Suurin mahdollinen asetusarvo

C2 – Kompressoritila: 1=Yksi kompressor; 2=Kaksi kompressoria; 3=Kompressorien vuorottelu (Alasvetovaiheessa molemmat kompressorit käyvät kunnes asetusarvo on saavutettu. Tämän jälkeen toinen kompressor (jolla eniten käytitunteja) pysähtyy. Kun termostaatin lämpötila nousee differenssin yläraajaan, toinen kompressor käynnistetään uudestaan).

Anturi-kansio (SEn):

SC – Antureiden lukumäärä.

DISP – Näytölle valittu anturi: 1=Termostaattianturi; 2=Höyrystinanturi; 3=Tuotetilan anturi; 4...5=Lauhduttimen hälytsanturit

dECP – Desimaalipiste näytöllä (0 = ei käytössä ja 1 = käytössä)

FC – Suodatuskerroin

OFFS – Näytön lämpötilakorjaus

C1Pd – Lauhduttimen hälytsanturi 1 (4.5)

C2Pd – Lauhduttimen hälytsanturi 2 (4.5)

Kompressori-kansio (CP):

d – Sulatustapa: 0=sähkökulatus, 1=kuumakaasusulatus

L on – Kompressorin vähimmäistoiminta-aika

H on – Kompressorin enimmäistoiminta-aika

OFFt – Kompressorin seisonta-aika, kun enimmäistoiminta-aika on saavutettu

CoFF – Kompressorin vähimmäisseisonta-aika

rAtE – Jäähdytystaajuus anturivian satuessa

Lauhduttimen hälytys -kansio (OH):

AL – Hälytyslämpötila

ALt – Viive ennen hälytystä

Sd – Pysäytyslämpötila

Sdt – Viive ennen pysäytystä

Net-kansio (nEt):

Id – Laitteen tunniste

CAL1 – Termostaattianturin kalibointi

Vakioasetus-kansio (SdFt):

Painamalla **OK**-näppäintä säätimen vakio-asetukset (Huom! Ei kalusteen tehdas-asetukset.) palautuvat.

1.7 Näytön sanomat

Normaalilanteessa näytöllä esitetään tuotetilan lämpötila.

Sulatuksen liittyvät sanomat:

d – Sulatus käynnissä

Pd – Pikajäähdys valittuun lämpötilaan (pull down)

Hold – Odottaa muita laitteita sulatuksen synkronoinnissa

Hälytyssanomat anturivioista:

Err1 – Vika termostaattianturissa 1. Ota yhteys huoltoon.

Err2 – Vika höyrystinanturissa 2. Ota yhteys huoltoon.

Err3 – Vika tuotetilan lämpötilaanturissa 3. Ota yhteys huoltoon.

Err4..5 – Vika lauhduttimen hälytsanturissa 4 & 5. Ota yhteys huoltoon.

Hälytyssanomat kalusteen toimintavioista (lauhduttimen yllämpö):

Err6 – Lauhduttimen ylikuumenemiskatkaisja on kytkeytynyt ja valot ovat sammuneet.

Puhdista lauhdutin. Jos tämä ei auta, ota yhteys huoltoon. Paina **FNC**-näppäintä tai katkaise laitteen virta ja kytke se uudelleen, niin jäähdys käynnistyy valot pääällä.

Off – Laite on pysähtynyt jäähdysjärjestelmän ylikuumenemisen takia.

1.8 Sulatustoiminnon manuaalinen käynnistys

Voit käynnistää sulatustoiminnon manuaalisesti pitämällä **YLÖS**-näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan.

1.9 Laiteohjelmisto

Laiteohjelmiston versio tulee näyttöön, kun painat **ALAS**-näppäintä 5 sekunnin ajan.

1.10 Asetusarvon tarkastelu ja muuttaminen

- Siirry käyttäjävalikkoon (1.5) pitämällä **FNC**-näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan.
- Siirry käytössä olevaan asetusarvo-ryhmäkansioon ($\equiv St1$ tai $\equiv St2$), painamalla **OK**-näppäintä.
- Siirry (**YLÖS**- tai **ALAS**-näppäimellä) kohtaan **St1** ja paina **OK**-näppäintä.
- Muuta numeroarvoa (**YLÖS**- tai **ALAS**-näppäimellä) tarvittaessa.
- Tallenna uusi arvo painamalla **OK**-näppäintä tai peruuta painamalla **FNC**-näppäintä.

Mikäli näppäimiä ei paineta 5 minuuttiin, näytölle palautuu tuotetilan lämpötila.

1.11 Anturiarvojen tarkastelu

- Siirry mittausvalikkoon (1.4) painamalla **FNC**-näppäintä.
- Siirry (**YLÖS**- tai **ALAS**-näppäimellä) kohtaan **Pb 1...5** ja paina **OK**-näppäintä.

1.12 Kompressorin tilan muuttaminen

- Siirry huoltovalikkoon (1.6) pitämällä **OK**-näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan.
- Syötä salasana (kohdan 1.3 mukaisesti).
- Siirry (**YLÖS**- tai **ALAS**-näppäimellä) kohtaan **SEt** ja paina **OK**-näppäintä, niin Asetukset-valikko tulee näyttöön.
- Siirry (**YLÖS**- tai **ALAS**-näppäimellä) kohtaan **C1** ja paina **OK**-näppäintä.
- Muuta numeroarvoa (**YLÖS**- tai **ALAS**-näppäimellä) tarvittaessa.
- Tallenna uusi arvo painamalla **OK**-näppäintä tai peruuta painamalla **FNC**-näppäintä.
- Palaa Asetukset-kansioon painamalla **FNC**-näppäintä ja normaalinayttöön painamalla **FNC**-näppäintä uudelleen.

1.13 Näytön lukitseminen ja lukituksen poistaminen

Mikäli näyttö on lukittu, käyttäjävalikko ja manuaalinen sulatus eivät ole käytössä.

1. Siirry huoltovalikkoon (1.6) painamalla **OK**-näppäintä 5 sekunnin ajan.
2. Syötä salasana (kohdan 1.3 mukaisesti).
3. Siirry (**YLÖS**- tai **ALAS**-näppäimellä) kohtaan **SEt** ja paina **OK**-näppäintä. Asetukset-valikko avautuu näytölle.
4. Siirry (**YLÖS**- tai **ALAS**-näppäimellä) parametriin **UloC** ja paina **OK**-näppäintä.
5. Muuta numeroarvoa (**YLÖS**- tai **ALAS**-näppäimellä) tarvittaessa. (Parametrin arvo 0=näytön näppäimet käytössä ja 1=näyttö lukittu).
6. Tallenna uusi arvo painamalla **OK**-näppäintä tai peruuta painamalla **FNC**-näppäintä.
7. Palaa Asetukset-kansioon painamalla **FNC**-näppäintä ja normaalinayttöön painamalla **FNC**-näppäintä uudelleen.

NRC-100 DISPLAY



1.1 Användargränssnitt

Användaren kan kontrollera statusen och regulatorns programmering med displayen och de fyra knapparna. Om **Err6** visas, se 1.7 displaysignalerna. Om displayen är låst, se 1.13; låsning och upplåsning av displayen.

1.2 Knappar och menyer

UPP-knappen – skollar igenom menyraderna, öka värdena och aktivera den manuella avfrostningsfunktionen

NED-knappen – skollar igenom menyraderna, minskar värdena

FNC-knappen – utgångsfunktion, ger tillträde till menyn

OK-knappen – ger tillträde till menyn, bekräftar inställningarna

1.3 Tillträde till och användning av menyerna

De olika menyerna är uppdelade så att de kan nås med en knapptryckning enligt nedan:

- 1.4 Mätmenyn (Ett kort tryck på **FNC**-knappen),
- 1.5 Anväldarmenyn (**FNC**-knappen nedtryckt i 5 sekunder) och
- 1.6 Servicemenyn (**OK**-knappen nedtryckt i 5 sekunder). Servicemenyn är lösenordsskyddad. Efter att ha tryckt och hållit ned **OK**-knappen i 5 sekunder visas fyra nollor (0000). Lösenordet är 1953. Ställ in den första siffran med **UPP**- eller **NED**-knappen. För att flytta till nästa siffra (vänster till höger), tryck **OK**.

1.4 Mätmeny

För att bläddra igenom menyparametrarna tryck på **UPP**- eller **NED**-knappen. För att se värdet av en parameter tryck **OK**.

SEtt – börvärde

Nd – nästa avfrostningstid (tt.mm)

Pb 1..5 – temperatur: 1= driftgivare; 2= avfrostningsgivare; 3= termometervisningsgivare; 4..5= larmgivare för hög temperatur på kondensator

C on – kompressorer som är på (0, 1, 2 eller 12)

C1 t – kompressor 1 drifttid* 10

C2 t – kompressor 2 drifttid* 10

1.5 Anväldarmeny **≡St1** (**≡St2** om den används)

För att få tillgång till innehållet i en mapp tryck **OK**-knappen. För att bläddra igenom andra mappar i menyn tryck på **UPP**- eller **NED**-knappen.

Börvärdegrupp1 – mapp (≡St1):

St1 – börvärde1

dIF1 – Differens. Kompressorn stoppar när den når börvärdet och startar igen när börvärdet plus inställt värde (diF) uppnås. Måste vara ett positivt värde.

dlt1 – intervall mellan avfrostningstarter

dEt – max avfrostningstid

dSt1 – avfrostnings-stopptemperatur

dt1 – dropptid - tillåter förångaren att droppa av i samband med avfrostning innan kylan startas.

Börvärdegrupp2 – mapp (≡St2) (endast om grupp2 används):

St2 – börvärde2

dIF2 – Differens. Kompressorn stannar när den når börvärdet och startar om vid temperaturvärdet likvärdigt börvärdet plus värdet av denna skillnad. Måste vara ett positivt värde.

dlt2 – intervall mellan avfrostningar

dEt2 – maximal tid för avfrostning

dSt2 – avfrostning, stopptemperatur

dt2 – Torkningstiden, startar när avfrostningen stoppar. Tillåter avdunstaren att ta bort kondens som kanske har formats på grund av avfrostningen.

1.6 Servicemeny

För att få tillträde till innehållet av en mapp tryck på **OK**-knappen. För att bläddra igenom andra mappar i menyn tryck på **UPP**- eller **NED**-knappen.

Inställning – mapp (SEt):

SetC – börvärdegrupp (1, eller 1 och 2).

UoC – låsning av knappfunktionerna på displayen

St1 – börvärde1

SL1 – min-begränsning av börvärde

SH1 – max-begränsning av börvärde

C1 – kompressorkonfigurering: 1=en kompressor; 2=två kompressorer; 3= kompressorkapacitetsreglering (Regulatorn stegar in resp ur kompressorerna en och en beroende av kapacitetsbehov. Regulatorn fördelar drifttiden mellan kompressorerna - drifttidsfördelning)

St2 – börvärde2

SL2 – minimum möjligt börvärde

SH2 – maximum möjligt börvärde

C2 – kompressorläge: 1=en kompressor; 2=två kompressorer; 3= kompressorkapacitetsreglering (Regulatorn stegar in resp ur kompressorerna en och en beroende på kapacitetsbehov. Regulatorn fördelar drifttiden mellan kompressorerna - drifttidsfördelning).

Sond – mapp (SEn):

SC – antal givare.

dISP – vald givare som visas på displayen: 1=termostatsond; 2=avdunstringssond; 3=kabinettsond; 4...5=kondensatoralarmsonder

dECP – decimalkomma på displayen (0 = används inte, 1 = används)

FC – filterfaktor

oFFS – temperaturuppvägning för displayen

C1Pd – kondensor alarmgivare 1 (4...5)

C1Pd – kondensor alarmgivare 2 (4...5)

Kompressor – mapp (CP):

d – avfrostningsmetod: 0=elavfrostning, 1=hettgasavfrostning

L on – min-drifttid kompressor

H on – max-drifttid kompressor

oFFt – mintid kompressorn är av om maxdrifttid (H on) uppnås

CoFF – min-drifttid i normal driftcykel

rAtE – drifttid vid givarfel

Kondensoralarm – mapp (OH):

AL – larmvärde

ALt – tidsfördröjning av alarmvärde

Sd – stopptemperaturvärde

ALt – tidsfördröjning av stopptemperaturvärde

Net – mapp (nEt):

Id – enhetsidentifiering

CAL1 – driftgivare kalibrering

Fabriksinställning – mapp (SdFt)

Tryck **OK** för att återställa standardinställningarna för regulatorn. (OBS! Inte kabinetts fabriksinställningar).

1.7 Meddelanden på displayen

Under normaldrift visas kabinetts temperatur på displayen.

Signaler vid avfrostning:

d – avfrostning pågår

Pd – nedkylningsfas visas tills inställt börvärde nås

Hold – väntar på att andra enheter skall bli klara vid samordnad avfrostning

Felmeddelanden vid givarfel:

Err1 – driftgivare fel. Ring service.

Err2 – avfrostningsgivare fel. Ring service.

Err3 – termometergivare fel. Ring service.

Err4..5 – kondensorgivare fel. Ring service.

Felmeddelanden vid kondensoröverhettnin

Err6 – kondensorgivare varnar för höga temperaturer (**Lyset släcks** även i enheten)

Kontrollera samt rengör eventuellt kondensorn med hjälp av borste, dammsugare, tryckluft.

(Vid rengöring dra ur stickkontakten ur uttaget innan arbete påbörjas)

(OBS vassa föremål som kan skada kondensorn får ej användas)

Kontrollera att enheten har ställts upp enligt drift o skötselanvisningarna så att den ej störs av kringutrustning samt ventileras.

Tryck på **FNC**-knappen för att återställa larmet eller dra ur stickkontakten till enhetn och vänta 60 sek innan den åter sätts tillbaka i vägguttaget

Återkommer felmeddelandet, ring service.

Off – Kondensorgivare har löst ut kyl-aggregatet i enheten pga överhettnin.

1.8 Manuell aktivering av avfrostningscykeln

För att aktivera avfrostningscykeln manuellt tryck och håll ned **UPP**-knappen i 5 sekunder.

1.9 Mjukvara

För att se aktuell mjukvaruversion tryck och håll ned **NED**-knappen i 5 sekunder.

1.10 Se och ändra börvärde

1. Tryck och håll ned **FNC**-knappen i 5 sekunder för att gå till användarmenyn (1.5).

2. Tryck **OK** för att gå till börvärdegruppen som används (=St1 or =St2).
3. Gå till **St1** (med **UPP**- eller **NED**-knappen) och tryck **OK**.
4. Ändra värdet (med **UPP**- eller **NED**-knappen) vid behov.
5. Tryck på **OK**-knappen för att spara det nya värdet eller tryck på **FNC**-knappen för att avbryta. Om knapparna inte trycks inom 5 minuter återgår displayen till att visa kabinettemperaturen.

1.11 Se givarvärden

1. Tryck på **FNC**-knappen för att gå till mätmenyn (1.4).
2. Gå till **Pb 1...5** (med **UPP**- eller **NED**-knappen) och tryck **OK** för att visa värdet.

1.12 Ändring av kompressorkonfigureringen

1. Tryck och håll ned **OK**-knappen i 5 sekunder för att gå till servicemenyn.
2. Ange lösenordet (se 1.3).
3. Gå till **SEt** (med **UPP**- eller **NED**-knappen) och tryck på **OK** för att visa inställningsmappen.
4. Gå till **C1** (med **UPP**- eller **NED**-knappen) och tryck på **OK**.
5. Ändra värdet (med **UPP**- eller **NED**-knappen) om det behövs.
6. Tryck på **OK**-knappen för att spara det nya värdet eller tryck på **FNC**-knappen för att avbryta.
7. Tryck på **FNC**-knappen för att återgå till inställningsmappen, och tryck på **FNC** igen för att återgå till den normala displayen.

1.13 Låsning och upplåsning av displayen

Om displayen är låst är användarmenyn och manuell avfrostning inte tillgängliga.

1. Tryck och håll ned **OK**-knappen i 5 sekunder för att gå till servicemenyn (1.6).
2. Ange lösenordet (se 1.3).
3. Gå till **SEt** (med **UPP**- eller **NED**-knappen) och tryck **OK**. Inställningsmappen visas.
4. Gå till parametern, **UloC** (med **UPP**- eller **NED**-knappen) och tryck **OK**.
5. Ändra siffrorna (med **UPP**- eller **NED**-knappen) om det behövs. (Parametervärde 0=visa knapparna som används, 1=displayen är låst).
6. Tryck på **OK** för att spara det nya värdet eller tryck på **FNC** för att avbryta.
7. Tryck på **FNC**-knappen för att återgå till inställningsmappen, och tryck på **FNC** igen för att återgå till den normala displayen.

NRC-100 DISPLAY



1.1 Brukergrensesnitt

Brukeren kan kontrollere statusen og programmeringen til styringsenheten ved å bruke displayet og fire taster. Hvis **Err6** vises, se 1.7 Displaykoder. Hvis displayet er låst, se 1.13 Låse og låse oppdisplayet.

1.2 Taster og menyer

OPP-tast – Blar gjennom menypostene, øker verdiene og aktiverer den manuelle avrimingsfunksjonen

NED-tast – Blar gjennom menypostene, reduserer verdiene

FNC-tast – Går ut av funksjon, går inn i menyen

OK-tast – Går inn i menyen, bekrefter kommandoene

1.3 Tilgang til og bruk av menyer

Ressurser er arrangert i en meny som er tilgjengelig ved å trykke på en tast:

- 1.4 Måleverdimeny (**FNC**-tast),
- 1.5 Brukermeny (**FNC**-tast holdes nede i 5 sekunder) og
- 1.6 Servicemeny (**OK**-tast holdes nede i 5 sekunder). Servicemenyen er passordbeskyttet. Etter å ha holdt nede **OK** i 5 sekunder, kommer det opp fire nuller (0000). Passordet er 1953. Angi det første tallet ved å bruke **OPP**- eller **NED**-tasten. Trykk på **OK** for å flytte til neste tall (venstre mot høyre).

1.4 Måleverdimeny

Trykk på **OPP**- eller **NED**-tasten for å bla gjennom menyparameterne. Trykk på **OK** for å se verdien til en parameter.

SEtt – Settpunkt temp.

Nd – Neste avrimingstidspunkt (tt.mm)

Pb 1..5 – Temperatur: 1=Termostatsensor; 2=Fordampersensor; 3=Kabinettssensor; 4..5=Kondensatoralarmsensorer

C on – Kompressoren som er på (0, 1, 2 eller 12)

C1 t – Kompressor 1 arbeidstid * 10

C2 t – Kompressor 2 arbeidstid * 10

1.5 Brukermeny **≡St1**

(**≡St2** hvis i bruk)

Trykk på **OK** for å få tilgang til innholdet i en mappe. Trykk på **OPP**- eller **NED**-tasten for å bla gjennom andre mapper i menyen.

Settpunkt temperatur gruppe1 – mappe (≡St1):

St1 – Settpunkt temp.1

dIF1 – Differanse1. Kompressoren stopper når den når termostatsensoren når settpunkt temp.1 og starter på nytt når termostatsensoren måler settpunkt temp.1 pluss verdien av dIF1. Må være en positiv verdi.

dlt1 – Intervall mellom avrimingsstart

dEt1 – Maksimal avrimingstid

dSt1 – Avrimingsstopp temperatur

dt1 – Tørketiden starter når avrimingen stopper.

Denne tiden lar fordamperen fjerne vanndråper som kan ha oppstått under avriming.

Settpunkt temperatur gruppe2 – mappe (≡St2) (kun hvis gruppe 2 er i bruk):

St2 – Settpunkt temp.2

dIF2 – Differanse2. Kompressoren stopper når termostatsensoren når settpunkt temp.2 og starter på nytt når termostatsensoren

måler settpunkt temp.2 pluss verdien av dIF2. Må være en positiv verdi.

dlt2 – Intervall mellom avrimingsstart

dEt2 – Maksimal avrimingstid

dSt2 – Avrimingsstopp temperatur

dt2 – Tørketiden starter når avrimingen stopper.

Denne tiden lar fordamperen fjerne vanndråper som kan ha oppstått under avriming.

1.6 Servicemeny

Trykk på **OK** for å få tilgang til innholdet i en mappe. Trykk på **OPP-** eller **NED-**tasten for å bla gjennom andre mapper i menyen.

Innstillinger – mappe (SEt):

SetC – Settpunkt. temp. gruppe (1 eller 1 og 2).

UloC – Deaktiver brukermeny og manuell avriming

St1 – Settpunkt temp.1

SL1 – Laveste mulige settpunkt temp.1

SH1 – Høyeste mulige settpunkt temp.1

C1 – Kompressormodus: 1=Én kompressor; 2=To kompressoer; 3=Kompressoralternering. (Under nedkjøling går begge kompressorene til settpunkt temp. nás. Etter dette stopper kompressoren som har flest driftstimer. Når termostaten når maksimal differanse, starter den andre kompressoren på nytt.)

St2 – Settpunkt temp.2

SL2 – Laveste mulige settpunkt temp.2

SH2 – Høyeste mulige settpunkt temp.2

C2 – Kompressormodus: 1=Én kompressor; 2=To kompressoer; 3=Kompressoralternering. (Under nedkjøling går begge kompressorene til settpunkt temp. nás. Etter dette stopper kompressoren som har flest driftstimer. Når termostaten når maksimal differanse, starter den andre kompressoren på nytt.)

Sensor – mappe (SEn):

SC – Antall sensorer.

DISP – Sensor som skal vises: 1=Termostat-sensor; 2=Fordampersensor; 3=Kabinettsensor; 4...5=Kondensatoralarmsensorer

dECP – Bruk av desimaltegn i display (0 = ikke i bruk, 1 = i bruk)

FC – Filterfaktor

oFFS – Kalibrering av temp.visning i display

C1Pd – Kondensatoroverhetingssensor 1 (4...5)

C1Pd – Kondensatoroverhetingssensor 2 (4...5)

Kompressor – mappe (CP):

d – Avrimingsmodus: 0=Elektrisk avriming, 1=Varmgass avriming

L on – Minimum gangtid for kompressor

H on – Maksimal gangtid for kompressor

oFFt – Kompressorsperretid hvis maksimal gangtid oppnås

CoFF – Minimum driftsstansstid for kompressor

rAtE – Kjølefrekvens i sensorsvikt

Kondensatoralarm – mappe (OH):

AL – Alarmtemperatur

ALt – Alarmforsinkelse

Sd – Driftsstanstemperatur

Sdt – Driftsstansforsinkelse

Net – mappe (nEt):

Id – Utstyrsnavn

CAL1 – Termostatsensorkalibrering

Standard innstillinger – mappe (SdFt):

Trykk på **OK** for å gjenopprette standard innstillinger for kontrollenheten (Merk! Ikke kabinetts fabrikkinnstillinger.)

1.7 Displaykoder

Kabinetts temperatur vises ved normal drift.

Koder i forbindelse med avriming:

d – Avriming pågår

Pd – Nedkjøling (pull down). Kjøling til forventet temperatur nås.

Hold – Venter på andre kabinetter ved synkronisert avriming.

Alarmkoder ved sensorsvikt:

Err1 – Svikt i termostatsensor 1. Ta kontakt med service.

Err2 – Svikt i termostatsensor 2. Ta kontakt med service.

Err3 – Svikt i kabinettemperatur sensor 3. Ta kontakt med service.

Err4..5 – Svikt i kondensatoralarm sensor 4 & 5. Ta kontakt med service.

Alarmkoder ved kabinetfeil (kondensatoroverheting):

Err6 – Kondensatoroverhettingsbryteren er på og lysene er av.

Rengjør kondensatoren. Ta kontakt med service hvis dette ikke hjelper. Trykk på FNC-tasten eller koble fra kabinetet for å begynne kjølingen igjen med lysene på.

Off – Driftsstans på grunn av overheting av kjølesystem.

1.8 Manuell aktivering av avrimingssyklusen

Trykk på og hold inne **OPP**-tasten i 5 sekunder for å aktivere avrimingssyklusen manuelt.

1.9 Software

Trykk på og hold ned **NED**-tasten i 5 sekunder for å se softwareversjonen.

1.10 Undersøke og endre settpunkt

1. Trykk på og hold nede **FNC**-tasten i 5 sekunder for å gå til brukermenyen (1.5).
2. Trykk på **OK** for å gå til innstillingsverdi-gruppemappen som er i bruk ($\equiv St1$ eller $\equiv St2$).

3. Gå til **St1** (bruk **OPP**- eller **NED**-tasten) og trykk på **OK**.
4. Endre verdien ved å bruke **OPP**- eller **NED**-tasten.
5. Trykk på **OK** for å lagre den nye verdien eller **FNC**-tasten for å avbryte. Hvis ikke tastene trykkes på innen 5 minutter, går skjermen tilbake til kabinettemperaturen.

1.11 Undersøke sensorverdier

1. Trykk på **FNC**-tasten for å gå til måleverdimenyen (1.4).
2. Gå til **Pb 1...5** (bruk **OPP**- eller **NED**-tasten) og trykk på **OK**.

1.12 Endre kompressormodusen

1. Trykk på og hold nede **OK** i 5 sekunder for å gå til servicemenyen.
2. Angi passord (se 1.3).
3. Gå til **SEt** (bruk **OPP**- eller **NED**-tasten) og trykk på **OK** for å vise innstillingsmappen.
4. Gå til **C1** (bruk **OPP**- eller **NED**-tasten) og trykk på **OK**.
5. Endre verdien (bruk **OPP**- eller **NED**-tasten) om nødvendig.
6. Trykk på **OK** for å lagre den nye verdien eller **FNC**-tasten for å avbryte.
7. Trykk på **FNC**-tasten for å gå tilbake til innstillingsmappen og trykk på **FNC** igjen for å gå tilbake til normal skjerm.

1.13 Låse og låse opp displayet

Hvis displayet er låst er ikke brukermenyen og manuell avriming tilgjengelig.

1. Trykk på og hold nede **OK** i 5 sekunder for å gå til servicemenyen (1.6).
2. Angi passordet (se 1.3).
3. Gå til **SEt** (bruk **OPP**- eller **NED**-tasten) og trykk på **OK**. Innstillingsmappen vises.
4. Gå til parameteren **Uloc** (bruk **OPP**- eller **NED**-tasten) og trykk på **OK**.

5. Endre verdien (bruk **OPP**- eller **NED**-tasten) om nødvendig. (Parameterverdi 0=displaytaster er i bruk, 1=displayet er låst).
6. Trykk på **OK** for å lagre den nye verdien eller trykk på **FNC** for å avbryte.
7. Trykk på **FNC**-tasten for å gå tilbake til innstillingsmappen, og trykk på **FNC** igjen for å gå tilbake til normal displayvisning.

NRC-100 DISPLAY



1.1 User interface

The user can control the status and programming of the controller using the display and four keys.

If **Err6** is displayed, see 1.7 Display signals.
If the display is locked, see 1.13 Locking and unlocking the display.

1.2 Keys and menus

UP key – Scrolls through the menu items, increases the values and activates the manual defrost function

DOWN key – Scrolls through the menu items, decreases the values

FNC key – Exit function, accesses the menu

OK key – Accesses the menu, confirms the commands

1.3 Accessing and using menus

Resources are arranged in a menu that can be accessed by pressing a key:

- 1.4 Measuring menu (**FNC** key),
- 1.5 User menu (**FNC** key held down 5 seconds) and
- 1.6 Service menu (**OK** key held down 5 seconds). The service menu is password-protected. After pressing and holding the **OK** key for 5 seconds, four zeros (0000) appear. The password is 1953. Set the first number using the **UP** or **DOWN** keys. To move to the next number (left to right), press **OK**.

1.4 Measuring menu

To browse the menu parameters, press the **UP** or **DOWN** keys. To see the value of a parameter, press **OK**.

SEtt – Setpoint value

Nd – Next defrost time (hh.mm)

Pb 1..5 – Temperature: 1=Thermostat probe; 2=Evaporator probe; 3=Cabinet probe; 4..5=Condenser alarm probes

C on – The compressor that is on (0, 1, 2 or 12)

C1 t – Compressor 1 working hours * 10

C2 t – Compressor 2 working hours * 10

1.5 User menu **≡St1 (≡St2 if in use)**

To access the contents of a folder, press the **OK** key. To browse other folders in the menu, press the **UP** or **DOWN** key.

Setpoint value group1 – folder (≡St1):

St1 – Setpoint value1

dIF1 – Differential. The compressor stops upon reaching the setpoint value and restarts at the temperature value equal to the setpoint plus the value of this difference. Must be a positive value.

dlt1 – Interval between defrost

dEt1 – Maximum duration of defrost

dSt1 – Defrost stop temperature

dt1 – Drying time starts when defrost stops. This time allows the evaporator to eliminate water drops that might have formed due to defrost.

Setpoint value group2 – folder (≡St2) (only if group 2 is in use):

St2 – Setpoint value2

dIF2 – Differential. The compressor stops upon reaching the setpoint value and restarts at the temperature value equal to the setpoint plus the value of this difference. Must be a positive value.

dlt2 – Interval between defrost

dEt2 – Maximum duration of defrost

dSt2 – Defrost stop temperature

dt2 – Drying time starts when defrost stops.

This time allows the evaporator to eliminate water drops that might have formed due to defrost.

1.6 Service menu

To access the contents of a folder, press the **OK** key. To browse other folders in the menu, press the **UP** or **DOWN** key.

Settings – folder (SEt):

SetC – Setpoint value group (1 or 1 and 2).

UloC – Disable user menu and manual defrost

St1 – Setpoint value1

SL1 – Minimum possible setpoint value

SH1 – Maximum possible setpoint value

C1 – Compressor mode: 1=One compressor; 2=Two compressors; 3=Compressor cycling. (In pull down phase, both compressors run until the setpoint value is reached. After this, the compressor with more operating hours stops. When the thermostat reaches the maximum difference, the other compressor restarts.)

St2 – Setpoint value2

SL2 – Minimum possible setpoint value

SH2 – Maximum possible setpoint value

C2 – Compressor mode: 1=One compressor; 2=Two compressors; 3=Compressor cycling. (In pull down phase, both compressors run until the setpoint value is reached. After this, the compressor with more operating hours stops. When the thermostat reaches the maximum difference, the other compressor restarts.)

Probe – folder (SEn):

SC – Number of probes.

DISP – Probe selected to be displayed: 1=Thermostat probe; 2=Evaporator probe; 3=Cabinet probe; 4...5=Condenser alarm probes

dECP – Decimal point on display (0 = not in use, 1 = in use)

FC – Filter factor

oFFS – Temperature offset for display

C1Pd – Condenser overheat probe 1 (4...5)

C1Pd – Condenser overheat probe 2 (4...5)

Compressor – folder (CP):

d – Defrost mode: 0=Electrical defrost, 1=Hot gas defrost

L on – Minimum working time for compressor

H on – Maximum working time for compressor

oFFt – Compressor off-time if maximum working time is achieved

CoFF – Minimum down-time of compressor

rAtE – Cooling frequency in probe failure

Condenser alarm – folder (OH):

AL – Alarm temperature

ALt – Time delay before alarm

Sd – Shutdown temperature

Sdt – Time delay before shutdown

Net – folder (nEt):

Id – Device identification

CAL1 – Thermostat probe calibration

Standard settings – folder (SdFt):

Press **OK** to restore the standard settings of the control device (Note! Not the cabinet's factory settings.)

1.7 Display signals

During normal functioning, the cabinet temperature is displayed.

Signals upon defrost:

d – Defrost on

Pd – Pull down. Cooling until expected temperature is reached.

Hold – Waiting for other cabinets when synchronizing defrost

Alarm signals on probe failures:

Err1 – Thermostat probe 1 failure. Call service.

Err2 – Evaporator probe 2 failure. Call service.

Err3 – Cabinet temperature probe 3 failure. Call service.

Err4..5 – Condenser alarm probe 4 & 5 failure. Call service.

Alarm signals upon cabinet malfunction (condenser overheat):

Err6 – Condenser overheat switch is on and lights are off. Clean the condenser.

If this does not help, call service. Click the FNC-button or unplug the cabinet to begin cooling again with lights on.

Off – Shutdown due to cooling system overheat.

1.8 Manual activation of defrosting cycle

To manually activate the defrosting cycle, press and hold the **UP** key for 5 seconds.

1.9 Firmware

To view the firmware version, press and hold the **DOWN** key for 5 seconds.

1.10 Viewing and modifying the setpoint value

1. Press and hold the **FNC** key for 5 seconds to go to the User menu (1.5).
2. Press **OK** to go to the setpoint value group folder in use (**≡St1** or **≡St2**).
3. Go to **St1** (using **UP** or **DOWN** key) and press **OK**.
4. Edit number (using **UP** or **DOWN** key) if needed.
5. Press the **OK** key to save the new value or the **FNC** key to cancel. If the keys are not pressed within 5 minutes, the display returns to the cabinet temperature.

1.11 Viewing probe values

1. Press the **FNC** key to go to the Measuring menu (1.4).
2. Go to **Pb 1...5** (using **UP** or **DOWN** key) and press **OK**.

1.12 Modifying the compressor mode

1. Press and hold the **OK** key for 5 seconds to go to the Service menu.
2. Provide password (see 1.3).
3. Go to **SEt** (using **UP** or **DOWN** key) and press **OK** to display the Settings folder.
4. Go to **C1** (using **UP** or **DOWN** key) and press **OK**.
5. Edit number (using **UP** or **DOWN** key) if needed.
6. Press the **OK** key to save the new value or the **FNC** key to cancel.
7. Press the **FNC** key to return to the Settings folder, and press **FNC** again to return to the normal display.

1.13 Locking and unlocking the display

If the display is locked, the User menu and manual defrosting are not available.

1. Press and hold the **OK** key for 5 seconds to go to Service menu (1.6).
2. Provide the password (see 1.3).
3. Go to **SEt** (using **UP** or **DOWN** key) and press **OK**. The Settings folder is displayed.
4. Go to the parameter, **UloC** (using **UP** or **DOWN** key) and press **OK**.
5. Edit number (using **UP** or **DOWN** key) if needed. (Parameter value 0=display keys are in use, 1=display is locked).
6. Press **OK** to save the new value or press **FNC** to cancel.
7. Press the **FNC** key to return to the Settings folder, and press **FNC** again to return to the normal display.

NRC-100 DISPLAY



1.1 Benutzeroberfläche

Die Programmierung der Steuerung und die Statusüberwachung erfolgen über das Display und die vier Tasten. Falls die Fehlermeldung **Err6** erscheint, siehe 1.7 Displaymeldungen. Falls das Display gesperrt ist, siehe 1.13 Sperrung und Freigabe des Displays.

1.2 Tasten und Menüs

Aufwärtspfeil – Scrollt innerhalb des Menüs, erhöht die Werte und aktiviert die manuelle Abtaufunktion

Abwärtspfeil – Scrollt innerhalb des Menüs, verringert die Werte

FNC-Taste – Schließt die Funktion, öffnet das Menü

OK-Taste – Öffnet das Menü, bestätigt die Befehle

1.3 Menüs öffnen und verwenden

Die Menüfunktionen werden über die Tasten aufgerufen:

- 1.4 Messungsmenü (**FNC-Taste**),
- 1.5 Benutzermenü(**FNC-Taste** 5 Sekunden lang drücken),
- 1.6 Wartungsmenü (**OK-Taste** 5 Sekunden lang drücken). Das Wartungsmenü ist passwortgeschützt. Drücken Sie **OK** 5 Sekunden lang, bis vier Nullen (0000) im Display erscheinen. Das Passwort lautet 1953. Geben Sie die erste Ziffer mit Hilfe der **Pfeiltasten** ein. Zur nächsten Ziffer (von links nach rechts) gelangen Sie mit **OK**.

1.4 Messungsmenü

Mit den **Pfeiltasten** gelangen Sie zu den einzelnen Parametern. Um den Parameterwert aufzurufen, drücken Sie **OK**.

SEtt – Einstellungswert

Nd – Nächster Abtauzeitpunkt (hh.mm)

Pb 1 - 5 – Temperatur: 1=Thermostatfühler; 2=Verdampferfühler; 3=Fühler für Warenraumtemperatur; 4und5=Kondensatoralarmfühlern

C on – der eingeschaltete Kompressor (0, 1, 2 oder 12)

C1 t – Kompressor 1, Arbeitsstunden * 10

C2 t – Kompressor 2, Arbeitsstunden * 10

1.5 Benutzermenü **≡St1**

(**≡St2**, falls in Verwendung),

Um den Inhalt eines Ordners zu sehen, drücken Sie **OK**. Mit den **Pfeiltasten** gelangen Sie zu den anderen Ordnern des Menüs.

Ordner der Einstellungswertgruppe 1 (**≡St1**):

St1 – Einstellungswert 1

dIF1 – Differential. Der Kompressor stoppt beim Erreichen des Einstellungswerts und startet erneut, sobald die Temperatur gleich dem Einstellungswert plus dem hier definierten Differenzwert ist. Dieser Wert muss positiv sein.

dlt1 – Intervall zwischen den Abtauvorgängen

dEt1 – Maximale Dauer des Abtauvorgangs

dSt1 – Beendigungstemperatur des Abtauvorgangs

dt1 – Trocknungszeit beginnt, wenn Abtauvorgang endet.

Während dieser Zeit eliminiert der Verdampfer die Wassertropfen, die sich eventuell während des Abtaus gebildet haben.

Ordner der Einstellungswertgruppe 2 (≡St2**, falls Gruppe 2 in Verwendung):**

St2 – Einstellungswert 2

dIF2 – Differential. Der Kompressor stoppt beim Erreichen des Einstellungswerts und startet erneut, sobald die Temperatur gleich dem Einstellungswert plus dem hier definierten Differenzwert ist. Dieser Wert muss positiv sein.

dlt2 – Intervall zwischen den Abtauvorgängen

dEt2 – Maximale Dauer des Abtauvorgangs

dSt2 – Beendigungstemperatur des Abtauvorgangs

dt2 – Trocknungszeit beginnt, wenn Abtauvorgang endet.

Während dieser Zeit eliminiert der Verdampfer die Wassertropfen, die sich eventuell während des Abtauens gebildet haben.

1.6 Wartungsmenü

Um den Inhalt eines Ordners zu sehen, drücken Sie **OK**. Mit den **Pfeiltasten** gelangen Sie zu den anderen Ordner des Menüs.

Einstellungsordner (SEt):

SetC – Einstellungswertgruppe (1 oder 1 und 2)

UloC – Deaktiviert Benutzermenü und manuelles Abtauen

St1 – Einstellungswert 1

SL1 – Kleinstmöglicher Einstellungswert

SH1 – Größtmöglicher Einstellungswert

C1 – Kompressormodus: 1=Ein Kompressor; 2=Zwei Kompressoren; 3=Kompressorzyklus. (In der Abkühlphase laufen beide Kompressoren, bis der Einstellungswert erreicht ist. Danach stoppt der Kompressor, der mehr Betriebsstunden aufweist. Wenn der Thermostat den maximalen Differenzwert erreicht, schaltet sich der zweite Kompressor wieder ein.)

St2 – Einstellungswert 2

SL2 – Kleinstmöglicher Einstellungswert

SH2 – Größtmöglicher Einstellungswert

C2 – Kompressormodus: 1=Ein Kompressor; 2=Zwei Kompressoren; 3=Kompressorzyklus. (In der Abkühlphase laufen beide Kompressoren, bis der Einstellungswert erreicht ist. Danach stoppt der Kompressor, der mehr Betriebsstunden aufweist. Wenn der Thermostat den maximalen Differenzwert erreicht, schaltet sich der zweite Kompressor wieder ein.)

Fühlerordner (SEn):

SC – Anzahl der Fühleren

diSP – Anzuzeigender Fühler: 1=Thermostatfühler; 2=Verdampferfühler; 3=Schrantemperaturfühler; 4 und 5=Kondensatoralarmfühlern

dECP – Dezimalpunkt in der Displayanzeige (0 = nicht in Verwendung, 1 = in Verwendung)

FC – Filterfaktor

oFFS – Angleichung der Displaytemperatur

C1Pd – Kondensatoralarmfühler 1 (4 oder 5)

C2Pd – Kondensatoralarmfühler 2 (4 oder 5)

Kompressor-Ordner (CP):

d – Abtaumodus: 0=Elektrische Abtauung, 1=Heißgasabtauung

L on – Mindestarbeitszeit des Kompressors

H on – Maximale Arbeitszeit des Kompressors

oFFt – Standzeit des Kompressors nach Erreichen der maximalen Arbeitszeit

CoFF – Mindeststandzeit des Kompressors

rAtE – Kühlungsfrequenz bei Senderausfall

Kondensatoralarm-Ordner (OH):

AL – Alarmtemperatur

ALt – Zeitverzögerung vor Alarmsignal

Sd – Abschalttemperatur

Sdt – Zeitverzögerung vor Abschaltung

Netz-Ordner (nEt):

Id – Kennung des Geräts

CAL1 – Kalibrierung des Thermostatfühlers

Standardeinstellungs-Ordner (SdFt):

Drücken Sie **OK**, um die Standardeinstellungen der Steuerung wiederherzustellen (Hinweis: bezieht sich nicht auf die Fabrikeinstellungen des Kühlmöbels).

1.7 Displaymeldungen

Während des normalen Betriebs wird die Temperatur des Warenraums angezeigt.

Signale während des Abtaus:

d – Abtauvorgang läuft

Pd – Schnellabkühlung. Kühlt, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Hold – Während der Synchronisation des Abtauprozesses wird auf andere Geräte gewartet.

Alarmsignale bei Fühlerfehlern:

Err1 – Fehler im Thermostatfühler 1. Bitte Wartungsdienst kontaktieren.

Err2 – Fehler im Verdampferfühler 2. Bitte Wartungsdienst kontaktieren.

Err3 – Fehler im Schranktemperaturfühler 3. Bitte Wartungsdienst kontaktieren.

Err4..5 – Fehler im Kondensatoralarmfühler 4 oder 5. Bitte Wartungsdienst kontaktieren.

Alarmsignale bei Funktionsstörung (Kondensatorüberhitzung):

Err6 – Überhitzungsschalter ist ein- und Licht ausgeschaltet.

Säubern Sie den Kondensator. Falls dies nicht hilft, wenden Sie sich bitte an Ihren Wartungsdienst. Drücken Sie die FNC-Taste oder schalten Sie das Kühlmöbel aus und wieder ein, um die Kühlung wieder zu starten und das Licht einzuschalten.

Off – Abschaltung wegen Überhitzung des Kühlsystems.

1.8 Manuelle Aktivierung des Abtauzyklus

Drücken Sie den **Aufwärtspfeil** 5 Sekunden lang, um den Abtauzyklus von Hand zu aktivieren.

1.9 Firmware

Drücken Sie den **Abwärtspfeil** 5 Sekunden lang, um die Firmware-Versionsinformation aufzurufen.

1.10 Einstellungswert aufrufen und ändern

1. Drücken Sie **FNC** 5 Sekunden lang, um das Benutzermenü (1.5) zu öffnen.
2. Drücken Sie **OK**, um den Ordner der verwendeten Einstellungswertgruppe (\equiv St1 oder \equiv St2) zu öffnen.
3. Gehen Sie mit den **Pfeiltasten** zu St1 und drücken Sie **OK**.
4. Ändern Sie bei Bedarf den Wert mit Hilfe der **Pfeiltasten**.
5. Drücken Sie **OK**, um den neuen Wert zu speichern, oder **FNC**, um die Änderung abzubrechen. Falls fünf Minuten lang keine Taste gedrückt wird, erscheint im Display wieder die Temperatur des Warenraums.

1.11 Sensorwerte aufrufen

1. Drücken Sie **FNC**, um das Messungsmenü (1.4) zu öffnen.
2. Gehen Sie mit den **Pfeiltasten** zum gewünschten Fühler (**Pb 1 - 5**) und drücken Sie **OK**.

1.12 Kompressormodus ändern

1. Drücken Sie **OK** 5 Sekunden lang, um das Wartungsmenü (1.6) zu öffnen.
2. Geben Sie das Passwort ein (siehe 1.3).
3. Gehen Sie mit den **Pfeiltasten** zu **SEt** und drücken Sie **OK**, um den Einstellungsordner zu öffnen.

4. Gehen Sie mit den **Pfeiltasten** zu **C1** und drücken Sie **OK**.
5. Ändern Sie bei Bedarf den Wert mit Hilfe der **Pfeiltasten**.
6. Drücken Sie **OK**, um den neuen Wert zu speichern, oder **FNC**, um die Änderung abzubrechen.
7. Drücken Sie **FNC** einmal, um zum Einstellungsordner zurückzukehren, und ein zweites Mal, um wieder zur Normalansicht zu gelangen.

1.13 Sperrung und Freigabe des Displays

Falls das Display gesperrt ist, sind Benutzenmenü und manuelle Abtaufunktion nicht verfügbar.

1. Drücken Sie **OK** 5 Sekunden lang, um das Benutzermenü (1.6) zu öffnen.
2. Geben Sie das Passwort ein (siehe 1.3).
3. Gehen Sie mit den **Pfeiltasten** zu **SEt** und drücken Sie **OK**. Der Einstellungsordner öffnet sich.
4. Gehen Sie mit den **Pfeiltasten** zu **UloC** und drücken Sie **OK**.
5. Ändern Sie bei Bedarf den Wert mit Hilfe der **Pfeiltasten**. (Parameterwerte: 0 = freigegeben, 1 = gesperrt).
6. Drücken Sie **OK**, um den neuen Wert zu speichern, oder **FNC**, um die Änderung abzubrechen.
7. Drücken Sie **FNC** einmal, um zum Einstellungsordner zurückzukehren, und ein zweites Mal, um wieder zur Normalansicht zu gelangen.

NRC-100 NÄIDIK



1.1 Kasutajaliides

Kasutaja saab näidiku ja nelja klahvi abil kontrolleri seisundit juhtida ja programmeerida. Kui kuvatakse **Err6**, vt 1.7 Näidiku signaalid. Kui näidik on lukus, vt 1.13 Näidiku lukustamine ja avamine.

1.2 Klahvid ja menüüd

ÜLES-klahv – läbi menüü-üksuste kerimine, värtuste suurendamine ja käsitsisulatamis-funktsooni aktiveerimine

ALLA-klahv – läbi menüü-üksuste kerimine, värtuste vähendamine

FNC-klahv – väljumisfunktsoon, sisenemine menüüsse

OK-klahv – sisenemine menüüsse, käskude kinnitamine

1.3 Menüüdesse sisenemine ja nende kasutamine

Funktsoonid on korrastatud menüüs, millesse saab siseneda klahvi vajutamise teel:

- 1.4 mõõtmenüü (**FNC**-klahv),
- 1.5 kasutajamenüü (**FNC**-klahvi 5 sekundit all hoida) ja
- 1.6 hooldusmenüü (**OK**-klahvi 5 sekundit all hoida). Hooldusmenüü on kaitstud parooliga. Kui **OK**-klahvi 5 sekundit all hoida, ilmub neli nulli (0000). Parool on 1953. Määrase esimene number **ÜLES**- või **ALLA**-klahvi abil. Järgmise numbrini liikumiseks (vasakult paremale) vajutage **OK**.

1.4 Mõõtmenüü

Menüuparametrite sirvimiseks vajutage **ÜLES**- või **ALLA**-klahvi. Parametri vääruse kuvamiseks vajutage **OK**.

SEtt – sätteväärthus

Nd – järgmine sulatusaeg (hh.mm)

Pb 1..5 – Temperatuur: 1 = termostaadi andur; 2 = aurusti andur; 3 = kambri andur; **4..5** = kondensaatori häireandurid

C on – kompressor, mis on sisse lülitatud (0, 1, 2 või 12)

C1 t – kompressor 1 töötunnid * 10

C2 t – kompressor 2 töötunnid * 10

1.5 Kasutajamenüü **≡St1** (**≡St2** kui kasutuses)

Kausta sisenemiseks vajutage **OK**-klahvi. Muude menüüs olevate kaustade sirvimiseks vajutage **ÜLES**- või **ALLA**-klahvi.

Sätteväärtsuse rühm1 – kaust (≡St1):

St1 – sätteväärthus1

dIF1 – Diferentsiaal. Kompressor seiskub sätteväärtsuse jöudmisel ja taaskäivitub temperatuuriväärtusel, mis võrdub sätteväärtsuse ja selle erinevuse väärtsuse summagaga. See peab olema positiivne väärthus.

dlt1 – sulatusintervall

dEt1 – sulatuse maksimumkestus

dSt1 – sulatuse katkemise temperatuur

dt1 – sulatuse lõppemisel algab kuivamisaeg.

See aeg võimaldab aurustil eemaldada veetilgad, mis on võinud sulatamisel tekkida.

Sätteväärtsuse rühm2 – kaust (≡St2) (ainult juhul, kui rühm 2 on kasutuses):

St2 – sätteväärthus2

dIF2 – Diferentsiaal. Kompressor seiskub sätteväärtsuse jöudmisel ja taaskäivitub temperatuuriväärtusel, mis võrdub sätteväärtsuse ja selle erinevuse väärtsuse summagaga. See peab olema positiivne väärthus.

dlt2 – sulatusintervall

dEt2 – sulatuse maksimumkestus

dSt2 – sulatuse katkemise temperatuur

dt2 – sulatuse lõppemisel algab kuivamisaeg.

See aeg võimaldab aurustil eemaldada veetilgad, mis on võinud sulatamisel tekkida.

1.6 Hooldusmenüü

Kausta sisenemiseks vajutage **OK**-klahvi.

Muude menüüs olevate kaustade sirvimiseks vajutage **ÜLES**- või **ALLA**-klahvi.

Määragud – kaust (SEt):

SetC – sätteväärtsuse rühm (1 või 1 ja 2).

UloC – kasutajamenüü ja käsitsisulatamise tökestamine

St1 – sätteväärtsus1

SL1 – väikseim võimalik sätteväärtsus

SH1 – suurim võimalik sätteväärtsus

C1 – kompressorri režiim: 1 = üks kompressor; 2 = kaks kompressorit; 3 = kompressorisükkeli. (Jahutamisel töötavad mölemad kompressorid, kuni sätteväärtsus on saavutatud. Seejärel seisub suuremate töötundide arvuga kompressor. Kui termostaat jõuab maksimumerinevuseni, taaskäivitub teine kompressor.)

St2 – sätteväärtsus2

SL2 – väikseim võimalik sätteväärtsus

SH2 – suurim võimalik sätteväärtsus

C2 – kompressorri režiim: 1 = üks kompressor; 2 = kaks kompressorit; 3 = kompressorisükkeli. (Jahutamisel töötavad mölemad kompressorid, kuni sätteväärtsus on saavutatud. Seejärel seisub suuremate töötundide arvuga kompressor. Kui termostaat jõuab maksimumerinevuseni, taaskäivitub teine kompressor.)

Andur – kaust (SEn):

SC – andurite arv.

disP – kuvamiseks valitud andur: 1 = termostaadi andur; 2 = aurusti andur; 3 = kambri andur; 4..5 = kondensaatori häireandurid

dECP – kümnendkoma näidikul (0 = ei ole kasutuses, 1 = on kasutuses)

FC – filtritegur

OFFS – temperatuuri korrektuur näidiku tarvis

C1Pd – kondensaatori ülekuumenemisandur 1 (4...5)

C1Pd – kondensaatori ülekuumenemisandur 2 (4...5)

Kompressor – kaust (CP):

d – sulatusrežiim: 0 = elektrisulatus, 1 = kuumgaasisulatus

L on – kompressorri minimaalne tööaeg

H on – kompressorri maksimaalne tööaeg

OFFt – kompressorri mittetöötamisaeg maksimaalse tööaja saavutamisel

CoFF – kompressorri minimaalne seisuaeg

rAtE – jahutussagedus anduri rikke korral

Kondensaatori häire – kaust (OH):

AL – häiretemperatuur

ALt – viivitus enne häiret

Sd – väljalülitumistemperatuur

Sdt – viivitus enne väljalülitumist

Vörk – kaust (nEt):

Id – seadme tähis

CAL1 – termostaadi anduri kalibreerimine

Tavaseadistus – kaust (SdFt):

Vajutage **OK**, et taastada kontrollseadme standardmääragud (Märkus! Mitte külmriili tehasemääragud.)

1.7 Näidiku signaalid

Hariliku talitluse käigus kuvatakse kambri temperatuuri.

Signaalid sulatamisel:

d – sulatusrežiim sees

Pd – jahutamine. Jahutamine ettenähtud temperatuuri saavutamiseni.

Hold – muude külmriiulite järelle ootamine sulatuse sünkroniseerimisel

Häiresignaalid anduri rikke korral:

Err1 – termostaadi anduri 1 rike. Võtke ühendust teenindusega.

Err2 – aurusti anduri 2 rike. Võtke ühendust teenindusega.

Err3 – kambri temperatuuri anduri 3 rike. Võtke ühendust teenindusega.

Err4..5 – kondensaatori häireandurite 4 & 5 rike. Võtke ühendust teenindusega.

Häiresignaalid külmriiuli törke korral (kondensaatori ülekuumenemine):

Err6 – kondensaatori ülekuumenemise lülit on sees ja lambid kustunud.

Puhastage kondensaator. Kui see ei aita, võtke ühendust teenindusega. Vajutage FNC-klahvi või lahutage külmriiuli vooluvõrgust, et uuesti jahutamist alustada, kui lambid pölevad.

Off – väljalülitumine jahutussüsteemi ülekuumenemise töttu.

1.8 Sulatustüslikli aktiveerimine käsitsi

Sulatustüslikli aktiveerimiseks käsitsi hoidke **ÜLES**-klahvi all 5 sekundit.

1.9 Riistvara

Riistvaraversiooni vaatamiseks hoidke **ALLA**-klahvi all 5 sekundit.

1.10 Sätteväärtsuse vaatamine ja muutmine

1. Kasutajamenüüsse (1.5) sisenemiseks hoidke **FNC**-klahvi all 5 sekundit.
2. Vajutage **OK**, et päaseda kasutuses oleva sätteväärtsuse rühma kausta juurde ($\equiv St1$ või $\equiv St2$).

3. Liikuge punktini **St1** (kasutage selleks klahvi **ÜLES** või **ALLA**) ning vajutage **OK**.
4. Vajadusel muutke arvväärtust (**ÜLES**-või **ALLA**-klahvi abil).
5. Vajutage uue väärtsuse salvestamiseks **OK** või tühistamiseks **FNC**-klahvi. Kui klahve ei vajutata 5 minuti jooksul, naaseb näidik kuvama kambri temperatuuri.

1.11 Anduriväärtuste vaatamine

1. Mõõtmenüüsse (1.4) sisenemiseks vajutage **FNC**-klahvi.
2. Valige Pb 1...5 (**ÜLES**-või **ALLA**-klahvi abil) ja vajutage **OK**.

1.12 Kompressori režiimi muutmine

1. Hooldusmenüüsse sisenemiseks hoidke **OK**-klahvi all 5 sekundit.
2. Sisestage parool (vt 1.3).
3. Valige **SEt** (**ÜLES**-või **ALLA**-klahvi abil) ja vajutage **OK**, et kuvada määrangute kaust.
4. Valige **C1** (**ÜLES**-või **ALLA**-klahvi abil) ja vajutage **OK**.
5. Vajadusel muutke arvväärtust (**ÜLES**-või **ALLA**-klahvi abil).
6. Vajutage uue väärtsuse salvestamiseks **OK** või tühistamiseks **FNC**-klahvi.
7. Vajutage **FNC**-klahvi, et naasta määrangute kausta, ja uuesti **FNC**-klahvi, et näidik naaseks harilikku olekusse.

1.13 Näidiku lukustamine ja avamine

Kui näidik on lukus, ei ole kasutajamenüü ega käsitsi sulatamine saadaval.

1. Hooldusmenüüsse (1.6) sisenemiseks hoidke **OK**-klahvi all 5 sekundit.
2. Sisestage parool (vt 1.3).
3. Valige **SEt** (**ÜLES**-või **ALLA**-klahvi abil) ja vajutage **OK**. Kuvatakse määrangute kaust.

4. Valige parameeter **UloC** (**ÜLES-** või **ALLA-**klahvi abil) ja vajutage **OK**.
5. Vajadusel muutke arvväärtust (**ÜLES-** või **ALLA-**klahvi abil). (Parameetri väärtus 0 = näidiku klahvid on kasutatavad, 1 = näidik on lukus.)
6. Vajutage uue väärtuse salvestamiseks **OK** või tühistamiseks **FNC**-klahvi.
7. Vajutage **FNC**-klahvi, et naasta määrrangute kausta, ja uuesti **FNC**-klahvi, et näidik naaseks harilikku olekusse.

WYSWIETLACZ NRC-100



1.1 Interfejs użytkownika

Użytkownik może kontrolować stan oraz oprogramowanie przyrządu przy pomocy wyświetlacza i czterech przycisków. Jeśli wyświetli się komunikat **Err6**, zob. rozdz. 1.7 Wyświetlane sygnały. Jeśli wyświetlacz jest zabezpieczony, zob. rozdz. 1.13 Blokowanie i odblokowanie wyświetlacza.

1.2 Przyciski i menu

Przycisk **W GÓRĘ** – służy do przełączania pozycji menu, zwiększania wartości i uruchamiania funkcji ręcznego rozmrażania

Przycisk **W DÓŁ** – służy do przełączania pozycji menu i zmniejszania wartości

Przycisk **FNC** – służy do wyłączania funkcji i uruchamiania menu

Przycisk **OK** – służy do uruchamiania menu i potwierdzania poleceń

1.3 Uruchamianie i korzystanie z menu

Funkcje są dostępne z poziomu różnych menu; aby je uruchomić, należy nacisnąć przyciski:

- 1.4 Menu pomiaru (przycisk **FNC**),
- 1.5 Menu użytkownika (przytrzymanie przycisku **FNC** przez 5 sekund) oraz
- 1.6 Menu serwisowe (przytrzymanie przycisku **OK** przez 5 sekund). Menu serwisowe jest chronione hasłem. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **OK** przez 5 sekund na wyświetlaczu pojawią się cztery zera (0000). Hasło dostępu to 1953. Aby je wprowadzić,

należy wybrać pierwszą cyfrę przy pomocy przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**. Aby wybrać drugą cyfrę od strony lewej, należy nacisnąć przycisk **OK**.

1.4 Menu pomiaru

Przyciski **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** służą do przełączania pomiędzy parametrami menu. Aby wyświetlić wartość parametru, należy nacisnąć przycisk **OK**.

SEtt – wartość zadana

Nd – następny czas rozmrażania (gg.mm)

Pb 1..5 – temperatura: 1 = czujnik termostatu; 2 = czujnik parownika; 3 = czujnik regału; 4..5 = alarmowe czujniki skraplacza

C on – włączona sprężarka (0, 1, 2 lub 12)

C1 t – czas pracy sprężarki 1 w godzinach
* 10

C2 t – czas pracy sprężarki 2 w godzinach
* 10

1.5 Menu użytkownika \equiv St1 $(\equiv$ St2, jeśli używane)

Aby uzyskać dostęp do zawartości folderu, należy nacisnąć przycisk **OK**. Przyciski **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** służą do przełączania pomiędzy folderami menu.

Folder wartości zadanych, grupa1 $(\equiv$ St1):

St1 – wartość zadana 1

dIF1 – Różnica. Sprężarka zatrzyma się po osiągnięciu zadanego poziomu i uruchomi się ponownie, gdy temperatura będzie równa temu poziomowi i różnicy między ich wartościami. Wartość musi być liczbą dodatnią.

dlt1 – odstęp czasu pomiędzy kolejnymi rozmrażaniami

dEt1 – maksymalny czas trwania rozmrażania

dSt1 – temperatura, po osiągnięciu której rozmrażanie zatrzyma się

dt1 – czas rozpoczęcia suszenia po zakończeniu rozmrażania.

Czas ten pozwala parownikowi na usunięcie kropel wody, które mogły utworzyć się podczas rozmrażania.

Folder wartości zadanych, grupa2 (≡St2)
(tylko, gdy używana jest grupa 2):

St2 – wartość zadana 2

dIF2 – Różnica. Sprzęzarka zatrzyma się po osiągnięciu zadanego poziomu i uruchomi się ponownie, gdy temperatura będzie równa temu poziomowi i różnicy między ich wartościami. Wartość musi być liczbą dodatnią.

dIt2 – odstęp czasu pomiędzy kolejnymi rozmrażaniami

dEt2 – maksymalny czas trwania rozmrażania

dSt2 – temperatura, po osiągnięciu której rozmrażanie zatrzyma się

dt2 – czas rozpoczęcia suszenia po zakończeniu rozmrażania.

Czas ten pozwala parownikowi na usunięcie kropel wody, które mogły utworzyć się podczas rozmrażania.

1.6 Menu serwisowe

Aby uzyskać dostęp do zawartości folderu, należy nacisnąć przycisk **OK**. Przyciski **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** służą do przełączania pomiędzy folderami menu.

Folder ustawień (SEt):

SetC – grupa wartości zadanych (1 lub 1 i 2).

UloC – wyłączenie menu użytkownika i rozmrażania ręcznego

St1 – wartość zadana 1

SL1 – minimalna dopuszczalna wartość zadana

SH1 – maksymalna dopuszczalna wartość zadana

C1 – tryb pracy sprzęzarki: 1 = jedna sprzęzarka; 2 = dwie sprzęzarki; 3 = cykliczna

praca sprzęzarki. (W fazie schładzania, obie sprzęzarki będą pracować, aż do osiągnięcia zadanej temperatury. Następnie zatrzyma się sprzęzarka, która pracowała przez dłuższy czas. Gdy termostat wykaże maksymalną różnicę temperatur, druga sprzęzarka uruchomi się ponownie.)

St2 – wartość zadana 2

SL2 – minimalna dopuszczalna wartość zadana

SH2 – maksymalna dopuszczalna wartość zadana

C2 – tryb pracy sprzęzarki: 1 = jedna sprzęzarka; 2 = dwie sprzęzarki; 3 = cykliczna praca sprzęzarki. (W fazie schładzania, obie sprzęzarki będą pracować, aż do osiągnięcia zadanej temperatury. Następnie zatrzyma się sprzęzarka, która pracowała przez dłuższy czas. Gdy termostat wykaże maksymalną różnicę temperatur, druga sprzęzarka uruchomi się ponownie.)

Folder czujnika (SEn):

SC – ilość czujników.

dISP – wskazania wybranego czujnika: 1 = czujnik termostatu; 2 = czujnik parownika; 3 = czujnik regalu; 4..5 = alarmowe czujniki skraplacza

dECP – wyświetlanie przecinka dziesiętnego (0 = nie używane, 1 = używane)

FC – współczynnik filtra

oFFS – wyświetlanie regulacji temperatury

C1Pd – 1 czujnik przegrzania skraplacza (4...5)

C1Pd – 2 czujnik przegrzania skraplacza (4...5)

Folder sprzęzarki (CP):

d – tryb rozmrażania: 0 = rozmrażanie elektryczne, 1 = rozmrażanie gorącym gazem

L on – minimalny czas pracy sprzęzarki

H on – maksymalny czas pracy sprzęzarki

oFFt – czas wyłączenia sprzęzarki po osiągnięciu jej maksymalnego czasu pracy

CoFF – minimalny czas zatrzymania sprężarki

rAtE – częstotliwość chłodzenia podczas awarii czujnika

Folder alarmu skraplacza (OH):

AL – temperatura alarmowa

ALt – czas zwłoki przed alarmem

Sd – temperatura wyłączenia urządzenia

Sdt – czas zwłoki przed wyłączeniem

Folder sieci (nEt):

Id – nr identyfikacyjny urządzenia

CAL1 – kalibracja czujnika termostatu

Folder ustawień standardowych (SdFt):

Aby przywrócić ustawienia standardowe przyrządu kontrolnego, należy nacisnąć przycisk **OK**. (Uwaga! Nie spowoduje to przywrócenia ustawień fabrycznych.)

1.7 Wyświetlane sygnały

Podczas normalnej pracy urządzenia, wyświetlana jest temperatura szafy chłodniczej.

Sygnały wyświetlane podczas rozmrażania:

d – rozmrażanie włączone

Pd – schładzanie. Chłodzenie aż do osiągnięcia pożąданej temperatury.

Hold – oczekiwanie inne szafy chłodnicze podczas synchronizacji rozmrażania.

Sygnały alarmowe awarii czujnika:

Err1 – Awaria czujnika 1 termostatu. Wezwać serwis.

Err2 – Awaria czujnika 2 parownika. Wezwać serwis.

Err3 – Awaria czujnika 3 temperatury szafy. Wezwać serwis.

Err4..5 – Awaria czujników 4 i 5 skraplacza. Wezwać serwis.

Sygnały alarmowe dotyczące nieprawidłowego działania szafy chłodniczej (przegrzanie skraplacza):

Err6 – włącznik przegrzania skraplacza działa, **światło jest wyłączone**.

Wyczyszczyć skrapacz. Jeśli nie spowoduje to wyłączenia alarmu, wezwać serwis. Aby rozpoczęć chłodzenie i włączyć światło, należy nacisnąć przycisk **FNC** lub odłączyć szafę od zasilania.

Off – wyłączenie urządzenia z powodu przegrzania systemu chłodzenia.

1.8 Ręczne włączanie cyklu rozmrażania

Aby ręcznie włączyć cykl rozmrażania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **W GÓRĘ** przez 5 sekund.

1.9 Oprogramowanie

Aby wyświetlić wersję oprogramowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **W DÓŁ** przez 5 sekund.

1.10 Podgląd i modyfikowanie wartości zadanej

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **FNC** przez 5 sekund, aby przejść do menu użytkownika (1.5).
2. Nacisnąć przycisk **OK**, aby przejść do folderu używanej grupy wartości zadanych (**≡St1** lub **≡St2**).
3. Przejść do wartości zadanej **St1** (używając przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**) i nacisnąć przycisk **OK**.
4. W razie konieczności, przy pomocy przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, zmienić wartość.
5. Nacisnąć przycisk **OK**, aby zapisać nową wartość lub przycisk **FNC**, aby anulować. Jeśli przyciski nie zostaną użyte przez 5 minut, wyświetlacz zacznie wyświetlać temperaturę szafy.

1.11 Podgląd wskazań czujników

1. Nacisnąć przycisk **FNC**, aby przejść do menu pomiaru (1.4).
2. Przejść do **Pb 1...5**, używając w tym celu przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** i potwierdzić przyciskiem **OK**.

1.12 Zmiana trybu pracy sprężarki

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **OK** przez 5 sekund, aby przejść do Menu serwisowego.
2. Wprowadzić hasło (zob. rozdz. 1.3).
3. Przejść do **SEt**, używając w tym celu przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** i potwierdzić przyciskiem **OK**, aby wyświetlić folder ustawień.
4. Przejść do **C1**, używając w tym celu przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** i potwierdzić przyciskiem **OK**.
5. W razie konieczności, przy pomocy przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, zmienić wartość.
6. Nacisnąć przycisk **OK**, aby zapisać nową wartość lub przycisk **FNC**, aby anulować.
7. Nacisnąć przycisk **FNC**, aby powrócić do folderu ustawień; ponowne naciśnięcie przycisku **FNC** spowoduje powrót do normalnej funkcji wyświetlacza.

1.13 Blokowanie i odblokowanie wyświetlacza.

Jeśli wyświetlacz jest zablokowany, menu użytkownika i rozmrażanie ręczne nie są dostępne.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **OK** przez 5 sekund, aby przejść do Menu serwisowego (1.6).
2. Wprowadzić hasło (zob. rozdz. 1.3).
3. Przejść do **SEt**, używając w tym celu przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** i potwierdzić przyciskiem **OK**. Wyświetli się folder ustawień.

4. Przejść do **UloC**, używając w tym celu przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** i potwierdzić przyciskiem **OK**.
5. W razie konieczności, przy pomocy przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, zmienić wartość. (Wartość parametru 0 = przyciski wyświetlacza w użyciu, 1 = blokada wyświetlacza).
6. Nacisnąć przycisk **OK**, aby zapisać nową wartość lub przycisk **FNC**, aby anulować.
7. Nacisnąć przycisk **FNC**, aby powrócić do folderu ustawień; ponowne naciśnięcie przycisku **FNC** spowoduje powrót do normalnej funkcji wyświetlacza.

ДИСПЛЕЙ NRC-100



1.1 Пользовательский интерфейс

Контроль над состоянием устройства управления и его программирование осуществляются с помощью дисплея и четырех кнопок. Если на дисплее появляется сообщение об ошибке **Err6**, см. раздел 1.7, «Показания дисплея». Если дисплей заблокирован, см. раздел 1.13, «Блокировка и разблокировка дисплея».

1.2. Кнопки и меню

Кнопка со стрелкой «вверх»: перемещение по пунктам меню, увеличение значений и включение режима ручной разморозки.

Кнопка со стрелкой «вниз»: перемещение по пунктам меню, уменьшение значений.

Кнопка **FNC** («Функция»): выход из функции, доступ к меню.

Кнопка **OK**: доступ к меню, подтверждение команд.

1.3. Меню: доступ и работа

Все возможности представлены в меню, которые можно открывать, нажимая на указанные ниже кнопки.

1.4. Измерительное меню (открывается нажатием на кнопку **FNC**).

1.5. Пользовательское меню (открывается при нажатии на кнопку **FNC** и удерживании в течение пяти секунд).

1.6. Служебное меню (открывается при нажатии на кнопку **OK** и удерживании в течение пяти секунд). Служебное

меню защищено паролем. После нажатия на кнопку **OK** и удерживания ее в течение пяти секунд на дисплее появятся четыре ноля (0000). Введите пароль 1953. С помощью кнопок со стрелками «вверх» и «вниз» задайте первую цифру. Для перехода к следующей цифре (слева направо) нажмите на кнопку **OK**.

1.4. Измерительное меню

Перемещайтесь по параметрам меню, нажимая на кнопки со стрелками «вверх» и «вниз». Для вывода значения параметра нажмите на кнопку **OK**.

SEtt — Задание величины.

Nd — время следующей разморозки (чч: мм).

Pb 1—5 — температура. 1 = датчик терmostата; 2 = датчик испарителя; 3 = датчик холодильного шкафа; 4—5 = датчики сигнала тревоги конденсатора.

C on — включен компрессор (0, 1, 2 или 12).

C1 t — рабочие часы компрессора 1 (* 10).

C2 t — рабочие часы компрессора 2 (* 10).

1.5. Пользовательское меню **≡St1** (**≡St2**, если **≡St1** уже используется)

Для доступа к содержимому папки нажмите на кнопку **OK**. Переходите между папками меню с помощью кнопок со стрелками «вверх» или «вниз».

Задание значений группы 1 — папка (≡St1**)**

St1 — Задание значения 1.

dIF1: дифференциал. Достигнув заданного значения, компрессор отключается и возобновляет работу при величине температуры, равном сумме установленного значения и дифференциала. Значение должно быть положительным.

dlt1 — интервал между разморозками.
dEt1 — максимальная продолжительность разморозки.
dSt1 — температура окончания разморозки.
dt1 — время начала сушки после разморозки.
За это время испаритель высушивает капли воды, образовавшиеся при разморозке.

Задание значений группы 2 — папка (\equiv St2, только если используется группа 2)

St2 — Задание значения 2.

dIF2: дифференциал. достигнув установленного значения, компрессор отключается и возобновляет работу при величине температуры, равной сумме установленного значения и дифференциала. Значение должно быть положительным.

dlt2 — интервал между разморозками.
dEt2 — максимальная продолжительность разморозки.
dSt2 — температура окончания разморозки.
Dt2 — время начала сушки после разморозки.
За это время испаритель высушивает капли воды, образовавшиеся при разморозке.

1.6. Служебное меню

Для доступа к содержимому папки нажмите на кнопку **OK**. Переходите между папками меню с помощью кнопок со стрелками «**вверх**» и «**вниз**».

Настройки — папка (SEt)

SetC — Задание группы величин (1 или 1 и 2).
Ul0C — отключение пользовательского меню и режима ручной разморозки.
St1 — установка значения 1.

SL1 — минимально возможное устанавливаемое значение.
SH1 — максимально возможное устанавливаемое значение.
C1 — режим работы компрессоров: 1 = один компрессор; 2 = два компрессора; 3 = циклическая работа компрессоров. (В режиме охлаждения работают оба компрессора, пока температура не достигнет установленного значения. Затем компрессор, наработавший больше часов, отключается. Когда терmostат фиксирует максимальную разницу температур, другой компрессор возобновляет работу.)

St2 — установка значения 2.

SL2 — минимально возможное устанавливаемое значение.
SH2 — максимально возможное устанавливаемое значение.

C2 — режим работы компрессоров: 1 = один компрессор; 2 = два компрессора; 3 = циклическая работа компрессоров. (В режиме охлаждения работают оба компрессора, пока температура не достигнет установленного значения. Затем компрессор, наработавший больше часов, отключается. Когда терmostат фиксирует максимальную разницу температур, другой компрессор возобновляет работу.)

Датчик — папка (SEn)

Sc — количество датчиков.

dISP — выбранный для отображения датчик: 1 = датчик терmostата; 2 = датчик испарителя; 3 = датчик зоны выкладки; 4—5 = датчики сигнала тревоги конденсатора.

dECP — десятичный знак на дисплее (0 = не используется, 1 = используется).

FC — коэффициент фильтрации.

oFFS — отображение отклонения температуры.

C1Pd — датчик 1 перегрева конденсатора (4—5).

C1Pd — датчик 2 перегрева конденсатора (4—5).

Компрессор — папка (CP)

d — режим разморозки: 0 = электрическая разморозка, 1 = разморозка горячим газом.

L on — минимальное время работы компрессора.

H on — максимальное время работы компрессора.

oFFt — время отключения компрессора по достижении максимального значения рабочего времени.

CoFF — минимальное времяостояния компрессора.

rAtE — сбой показаний датчика частоты охлаждения.

Сигнал тревоги конденсатора — папка (OH)

AL — температура включения сигнала тревоги.

ALt — время задержки перед включением сигнала тревоги.

Sd — температура выключения.

Sdt — время задержки перед выключением.

Сеть — папка (nEt)

Id — определение устройства.

CAL1 — калибровка датчика термостата.

Стандартные настройки — папка (SdFt)

Для восстановления стандартных настроек устройства управления нажмите на кнопку **OK**. (Примечание. Это действие не позволяет восстановить заводские настройки оборудования.)

1.7. Показания дисплея

В обычном режиме работы на дисплее отображается температура воздуха в холодильном шкафу.

Показания дисплея при разморозке

d — включен режим разморозки.

Pd — охлаждение. Охлаждение до нужной температуры.

Hold — ожидание данных другого холодильного оборудования синхронизации разморозки.

Сигналы тревоги при сбоях датчиков

Err1 — сбой датчика 1 термостата. Обратитесь в службу технической поддержки.

Err2 — сбой датчика 2 испарителя. Обратитесь в службу технической поддержки.

Err3 — сбой датчика 3 температуры воздуха в зоне выкладки. Обратитесь в службу технической поддержки.

Err4—5 — сбой датчиков 4 и 5 сигнала тревоги конденсатора. Обратитесь в службу технической поддержки.

Сигналы тревоги при неисправности холодильного оборудования (перегреве конденсатора)

Err6 — горит индикатор перегрева конденсатора, освещение выключено.

Прочистите конденсатор. Если это не поможет, обратитесь в службу технической поддержки. Чтобы включить освещение и возобновить охлаждение, нажмите на кнопку **FNC** или отключите оборудование.

Off — выключение в связи с перегревом системы охлаждения.

1.8. Ручной запуск цикла разморозки

Чтобы запустить цикл разморозки вручную, нажмите на кнопку со стрелкой «вверх» и удерживайте ее пять секунд.

1.9. ПО

Чтобы узнать версию ПО, нажмите на кнопку со стрелкой «вниз» и удерживайте ее пять секунд.

1.10. Просмотр и изменение заданной величины

1. Чтобы войти в пользовательское меню (1.5), нажмите на кнопку **FNC** и удерживайте ее пять секунд.
2. Чтобы войти в папку установки значений используемой группы параметров ($\equiv\text{St1}$ или $\equiv\text{St2}$), нажмите на кнопку **OK**.
3. Перейдите к значению **St1** (с помощью кнопки со стрелкой «вверх» или «вниз») и нажмите кнопку **OK**.
4. При необходимости измените число с помощью кнопок со стрелками «вверх» и «вниз».
5. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы сохранить новое значение, или на кнопку **FNC** для отмены. Если в течение пяти минут не будет нажата ни одна кнопка, произойдет переход в режим отображения температуры воздуха в оборудовании.

1.11. Просмотр значений датчиков

1. Чтобы войти в измерительное меню (1.4), нажмите на кнопку **FNC**.
2. С помощью кнопки со стрелкой «вверх» или «вниз» перейдите к пункту **Pb 1—5** и нажмите на кнопку **OK**.

1.12. Изменение режима работы компрессора

1. Чтобы войти в служебное меню, нажмите на кнопку **OK** и удерживайте ее пять секунд.
2. Введите пароль (см. раздел 1.3).
3. Чтобы отобразить папку настроек, перейдите к пункту меню **SEt** с помощью кнопки со стрелкой «вверх» или «вниз» и нажмите на кнопку **OK**.
4. С помощью кнопки со стрелкой «вверх» или «вниз» перейдите к пункту **C1** и нажмите на кнопку **OK**.

5. При необходимости измените число, также используя кнопки со стрелками «вверх» и «вниз».
6. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы сохранить новое значение, или на кнопку **FNC** для отмены.
7. Чтобы вернуться в папку настроек, нажмите на кнопку **FNC**. Для возврата в обычный режим работы нажмите на нее повторно.

1.13. Блокировка и разблокировка дисплея

Если дисплей заблокирован, пользовательское меню и режим ручной разморозки недоступны.

1. Чтобы войти в служебное меню (1.6), нажмите на кнопку **OK** и удерживайте ее пять секунд.
2. Введите пароль (см. раздел 1.3).
3. Перейдите к элементу **SEt** с помощью кнопок со стрелками «вверх» и «вниз» и нажмите на кнопку **OK**. На дисплей будет выведена папка настроек.
4. С помощью кнопок со стрелками «вверх» и «вниз» перейдите к пункту **UloC** и нажмите на кнопку **OK**.
5. При необходимости измените число, также используя кнопки со стрелками «вверх» и «вниз». (При значении параметра 0 кнопки дисплея разблокированы, при значении 1 — заблокированы.)
6. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы сохранить новое значение, или на кнопку **FNC** для отмены.
7. Чтобы вернуться в папку настроек, нажмите на кнопку **FNC**. Для возврата в обычный режим работы нажмите на нее повторно.

DISPLAY van de NRC-100



1.1 Gebruikersinterface

Met het display en de vier toetsen kan de gebruiker de status van het apparaat bekijken en de instellingen ervan wijzigen.

Raadpleeg 1.7 Display-aanduidingen als in het display de foutmelding **Err6** wordt weergegeven. Raadpleeg 1.13 over het deblokkeren en blokkeren van het display als het display geblokkeerd is.

1.2 Toetsen en menu's

Toets **OMHOOG** – Door de menuonderdelen bladeren, waarde verhogen en activeren van de functie voor handmatig ontlooien.

Toets **OMLAAG** – Door de menuonderdelen bladeren, waarde verlagen

Toets **FNC** – Functie beëindigen, menu openen

Toets **OK** – Menu openen, selectie bevestigen

1.3 Openen en gebruik van de menu's

De functies van het apparaat zijn ondergebracht in menu's die kunnen worden geopend door op een toets te drukken:

- 1.4 Meetmenu (toets **FNC**)
- 1.5 Gebruikersmenu (toets **FNC** 5 seconden ingedrukt houden)
- 1.6 Servicemenu (toets **OK** 5 seconden ingedrukt houden) Het servicemenu is beveiligd met een wachtwoord. Als de toets **OK** gedurende 5 seconden wordt ingedrukt, verschijnen er vier nullen in

het display (0000). Het wachtwoord is 1953. Selecteer het eerste cijfer met de toetsen **OMHOOG** of **OMLAAG**. Druk op **OK** om naar het volgende cijfer te gaan (van links naar rechts).

1.4 Meetmenu

Druk op de toetsen **OMHOOG** of **OMLAAG** om door de menuonderdelen te bladeren. Druk op **OK** om de waarde van een functie weer te geven.

SEtt – Ingestelde waarde

Nd – Volgend ontlooijdstip (uu.mm)

Pb 1..5 – Temperatuur: 1=Thermostaat-sensor; 2=Verdampersensor; 3=Sensor in kast; 4..5=Alarmsensoren condensor

C on – Ingeschakelde compressor (0, 1, 2 of 12)

C1 t – Bedrijfsuren compressor 1 * 10

C2 t – Bedrijfsuren compressor 2 * 10

1.5 Gebruikersmenu **≡St1**

(**≡St2** indien in gebruik)

Druk op **OK** om een submenu te openen. Druk op de toetsen **OMHOOG** of **OMLAAG** om door de andere submenu's te bladeren.

Instellingengroep 1 – submenu (≡St1**):**

St1 – Ingestelde waarde 1

dIF1 – Differentiaal. De compressor wordt uitgeschakeld bij het bereiken van de ingestelde waarde en wordt weer ingeschakeld bij een temperatuurwaarde gelijk aan deze ingestelde waarde plus de waarde van dit verschil. Moet een positieve waarde zijn.

dlt1 – Interval tussen ontlooijdstippen

dEt1 – Maximale duur ontlooien

dSt1 – Temperatuur waarbij ontlooien stopt

dt1 – Droogtijd, start als ontlooien stopt.

Deze tijd geeft de verdamper de gelegenheid tijdens het ontlooien gevormde waterdruppels te laten verdwijnen.

Instellingengroep 2 – submenu (≡St2) (alleen als groep 2 wordt gebruikt):

St2 – Ingestelde waarde 2

dIF2 – Differentiaal. De compressor wordt uitgeschakeld bij het bereiken van de ingestelde waarde en wordt weer ingeschakeld bij een temperatuurwaarde gelijk aan deze ingestelde waarde plus de waarde van dit verschil. Moet een positieve waarde zijn.

dlt2 – Interval tussen ontdooitijdstippen

dEt2 – Maximale duur ontdooien

dSt2 – Temperatuur waarbij ontdooien stopt

dt2 – Droogtijd, start als ontdooien stopt.

Deze tijd geeft de verdamper de gelegenheid tijdens het ontdooien gevormde waterdruppels te laten verdwijnen.

1.6 Servicemenu

Druk op **OK** om een submenu te openen.

Druk op de toetsen **OMHOOG** of **OMLAAG** om door de andere submenu's te bladeren.

Instellingen – submenu (SEt):

SetC – Instellingengroep (1 of 1 en 2).

UoC – Gebruikersmenu en functie voor handmatig ontdooien uitschakelen

St1 – Ingestelde waarde 1

SL1 – Laagst mogelijke instelwaarde

SH1 – Hoogst mogelijke instelwaarde

C1 – Compressormodus: 1=Eén compressor; 2=Twee compressors; 3=Compressorcyclus. (Bij versneld koelen werken beide compressors totdat de ingestelde waarde is bereikt. Daarna wordt de compressor met de meeste bedrijfsuren uitgeschakeld. Als de thermostaat het maximale verschil bereikt, wordt de andere compressor weer gestart.)

St2 – Ingestelde waarde 2

SL2 – Laagst mogelijke instelwaarde

SH2 – Hoogst mogelijke instelwaarde

C2 – Compressormodus: 1=Eén compressor; 2=Twee compressors; 3=Compressor-

cyclus. (Bij versneld koelen werken beide compressors totdat de ingestelde waarde is bereikt. Daarna wordt de compressor met de meeste bedrijfsuren uitgeschakeld. Als de thermostaat het maximale verschil bereikt, wordt de andere compressor weer gestart.)

Sensoren – submenu (SEn):

SC – Aantal sensoren.

DISP – Sensor waarvan de waarde wordt weergegeven: 1=Thermostaatsensor; 2=Verdampersensor; 3=Sensor in kast; 4...5=Alarmsensoren condensor

dECP – Decimaalpunt op display (0 = niet in gebruik, 1 = in gebruik)

FC – Filterfactor

oFFS – Temperatuurafwijking voor display

C1Pd – Oververhittingssensor voor condensor 1 (4...5)

C1Pd – Oververhittingssensor voor condensor 2 (4...5)

Compressor – submenu (CP):

d – Ontdooimodus: 0=Elektrisch ontdooien, 1=Stoomontdooien

L on – Minimale inschakeltijd voor compressor

H on – Maximale inschakeltijd voor compressor

oFFt – Tijd dat compressor uitgeschakeld blijft als maximale inschakeltijd is overschreden

CoFF – Minimale uitschakeltijd voor compressor

rAtE – Koelfrequentie bij sensorstoring

Condensoralarm – submenu (OH):

AL – Alarmtemperatuur

ALt – Vertragingstijd voor alarm

Sd – Uitschakeltemperatuur

Sdt – Vertragingstijd voor uitschakelen

Net – submenu (nEt):

Id – Serienummer apparaat

CAL1 – Kalibratie thermostaatsensor

Standaardinstellingen – submenu (SdFt):

Druk op **OK** om de standaardinstellingen van het bedieningsapparaat te herstellen (N.B.: Dit zijn niet de fabrieksinstellingen van de koeling!)

1.7 Display-aanduidingen

In de normale bedrijfsstatus wordt de temperatuur in de kast weergegeven.

Aanduidingen bij ontdooien:

d – Ontdooien bezig

Pd – Versneld koelen. Tot de verwachte temperatuur wordt bereikt.

Hold – Wachten op andere koelingen bij gesynchroniseerd ontdooien

Foutmeldingen bij sensorstoringen:

Err1 – Storing thermostaatsensor 1. Raadpleeg servicedienst.

Err2 – Storing thermostaatsensor 2. Raadpleeg servicedienst.

Err3 – Storing temperatuursensor 3 (in kast). Raadpleeg servicedienst.

Err4..5 – Storing alarmsensoren 4 & 5 condensor. Raadpleeg servicedienst.

Foutmeldingen bij storingen in koeling (oververhitting condensor):

Err6 – Oververhittingsschakelaar is aan en verlichting uit.

Reinig condensor. Raadpleeg servicedienst indien foutmelding opnieuw verschijnt. Druk op toets **FNC** of trek stekker kort uit stopcontact om koeling opnieuw te starten met de verlichting aan!

Off – Koelsysteem uitgeschakeld wegens oververhitting.

1.8 Handmatig starten van de ontdooicyclus

Houd de toets **OMHOOG** 5 seconden ingedrukt om de ontdooicyclus handmatig te starten.

1.9 Firmware

Houd de toets **OMLAAG** 5 seconden ingedrukt om de firmware-versie weer te geven.

1.10 Weergeven en wijzigen van de ingestelde waarde

1. Houd de toets **FNC** 5 seconden ingedrukt om het gebruikersmenu (zie 1.5) te openen.
2. Druk op **OK** om het submenu van de gebruikte instellingengroep te openen (**=St1** of **=St2**).
3. Ga naar **St1** (met behulp van de toets **OMHOOG** of **OMLAAG**) en druk op **OK**.
4. Wijzig zo nodig de ingestelde waarden (met de toetsen **OMHOOG** of **OMLAAG**).
5. Druk op **OK** om de gewijzigde instellingen op te slaan of op de toets **FNC** om te annuleren. Wanneer er binnen 5 minuten geen toets wordt ingedrukt, keert de temperatuurweergave in het display terug.

1.11 Weergeven van de sensormeetwaarden

1. Druk op de toets **FNC** om het Meetmenu (zie 1.4) te openen.
2. Ga naar **Pb 1...5** (met de toetsen **OMHOOG** of **OMLAAG**) en druk op **OK**.

1.12 Wijzigen van de compressormodus

1. Houd de toets **OK** 5 seconden ingedrukt om het servicesmenu (zie 1.6) te openen.
2. Voer het wachtwoord in (zie 1.3).
3. Ga naar **SEt** (met de toetsen **OMHOOG** of **OMLAAG**) en druk op **OK** om het submenu Instellingen te openen.

4. Ga naar **C1** (met de toetsen **OMHOOG** of **OMLAAG**) en druk op **OK**.
5. Wijzig zo nodig de ingestelde waarden (met de toetsen **OMHOOG** of **OMLAAG**).
6. Druk op **OK** om de gewijzigde instellingen op te slaan of op de toets **FNC** om te annuleren.
7. Druk op de toets **FNC** om terug te keren het submenu Instellingen en druk nogmaals op **FNC** om terug te keren naar weergave van de temperatuur in de kast.

1.13 Blokkeren en deblokkeren van het display

Als het display geblokkeerd is, zijn het servicemenu en de functie voor handmatig ontgooien niet beschikbaar.

1. Houd de toets **OK** 5 seconden ingedrukt om het gebruikersmenu (zie 1.6) te openen.
2. Voer het wachtnummer in (zie 1.3).
3. Ga naar **SEt** (met de toetsen **OMHOOG** of **OMLAAG**) en druk op **OK**. Het submenu Instellingen wordt geopend.
4. Selecteer de optie **UloC** (met de toetsen **OMHOOG** of **OMLAAG**) en druk op **OK**.
5. Wijzig zo nodig de ingestelde waarden (met de toetsen **OMHOOG** of **OMLAAG**). (0=display is niet geblokkeerd, 1=display is geblokkeerd).
6. Druk op **OK** om de gewijzigde instelling op te slaan of op de toets **FNC** om te annuleren.
7. Druk op de toets **FNC** om terug te keren het submenu Instellingen en druk nogmaals op **FNC** om terug te keren naar weergave van de temperatuur in de kast.

Vitrīna NRC-100



1.1. Lietotāja saskarne

Lietotājs var kontroliēt regulatora statusu un to programmēt, izmantojot ekrānu un četrus taustījus. Ja ekrānā parādās **Err6**, skatiet nodalju 1.7. Ekrāna signāli. Ja ekrāns ir bloķēts, skatiet nodalju 1.13. Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana.

1.2. Taustīji un izvēlnes

UP taustījš – ritina pa izvēlnes vienumiem, lai palielinātu vērtības un manuāli aktivizētu atkausēšanas funkciju.

DOWN taustījš – ritina pa izvēlnes vienumiem, lai samazinātu vērtības

FNC taustījš – iziešanas funkcija, piekļuve izvēlnei

OK taustījš – piekļuve izvēlnei, komandu apstiprināšana

1.3. Piekļuve izvēlnei un tās izmantošana

Izvēlnē ir izkārtoti resursi, kam var piekļūt, nospiežot taustīju:

- 1.4. Mērišanas izvēlne (**FNC** taustījš)
- 1.5. Lietotāja izvēlne (turrot **FNC** taustīju nospiestu 5 sekundes) un
- 1.6. Apkopes izvēlne (turrot **FNC** taustīju nospiestu 5 sekundes). Apkopes izvēlne ir aizsargāta ar paroli. Nospiežot un turrot nospiestu **OK** taustīju 5 sekundes, parādās četras nulles (0000). Parole ir 1953. Ievadiet pirmo numuru, izmantojot **UP** vai **DOWN** taustījus. Lai pārvietotos uz nākamo numuru (no labās puses uz kreiso), spiediet **OK**.

1.4. Mērišanas izvēlne

Lai pārlūkotu izvēlnes parametrus, spiediet **UP** vai **DOWN** taustījus. Lai redzētu parametra vērtību, spiediet **OK**.

SEtt – kontrolpunkta vērtība

Nd – nākamās atkausēšanas laiks (ss.mm)

Pb 1..5 – Temperatūra: 1=termostata zonde; 2=iztvaikotāja zonde; 3=vitrīnas zonde; 4..5=kondensatora brīdinājuma zondes

C on – kondensators ieslēgts (0, 1, 2 vai 12)

C1 t – 1. kompresora darbošanās stundas
* 10

C2 t – 2. kompresora darbošanās stundas
* 10

1.5. Lietotāja izvēlne **≡St1**

(**≡St2**, ja tiek lietots)

Lai piekļūtu mapes saturam, spiediet **OK** taustīju. Lai pārlūkotu citas izvēlnes mapes, spiediet **UP** vai **DOWN** taustīju.

Kontrolpunkta vērtības 1. grupa – mape (≡St1**):**

St1 – kontrolpunkta 1. vērtība

dIF1 – Starpība. Kompressors apstājas, sasniedzot kontrolpunkta vērtību, un atsāk darbību temperatūrā, kas vienlīdzīga kontrolpunkta un šīs starpības summai. Jābūt pozitīvai vērtībai.

Dlt1 – intervāls starp atkausēšanu

dEt1 – maksimālais atkausēšanas ilgums

dSt1 – atkausēšanas apstāšanās temperatūra

dt1 – ūžšanas laiks sākas, kad atkausēšana apstājas

Šis laiks ļauj iztvaikotājam likvidēt atkausēšanas laikā radušās ūdens piles.

Kontrolpunkta vērtības 2. grupa – mape (≡St2**) (tikai izmantojot 2. grupu):**

St2 – kontrolpunkta 2. vērtība

dIF2 – Starpība. Kompressors apstājas, sasniedzot kontrolpunkta vērtību, un atsāk darbību temperatūrā, kas vienlīdzīga

kontrolpunkta un šīs starpības summai. Jābūt pozitīvai vērtībai.

Dlt2 – intervāls starp atkausēšanu

dEt2 – maksimālais atkausēšanas ilgums

dSt2 – atkausēšanas apstāšanās temperatūra

Dt2 – žūšanas laiks sākas, kad atkausēšana apstājas

Šis laiks ļauj iztvaikotājām likvidēt atkausēšanas laikā radušās ūdens piles.

1.6. Apkopes izvēlne

Lai piekļūtu mapes saturam, spiediet **OK** taustiņu. Lai pārlūkotu citas izvēlnes mapes, spiediet **UP** vai **DOWN** taustiņu.

Iestatījumi – mape (SEt):

SetC – kontrolpunkta vērtības grupa (1 vai 1 un 2).

UloC – atspējo lietotāja izvēlni un manuālo atkausēšanu

St1 – kontrolpunkta 1. vērtība

SL1 – minimālā iespējamā kontrolpunkta vērtība

SH1 – maksimālā iespējamā kontrolpunkta vērtība

C1 – kompresora režīms: 1=viens kompresors; 2=divi kompresori; 3=kompresoru cikls. (Samazināšanās fāzē abi kompresori darbojas līdz kontrolpunkta vērtības sasniegšanai. Pēc tam kompresors lielāku darbības stundu skaitu apstājas. Termostatam sasniedzot maksimālo starpību, otrs kompresors atsāk darbību.)

St2 – kontrolpunkta 2. vērtība

SL2 – minimālā iespējamā kontrolpunkta vērtība

SH2 – maksimālā iespējamā kontrolpunkta vērtība

C2 – kompresora režīms: 1=viens kompresors; 2=divi kompresori; 3=kompresoru cikls. (Samazināšanās fāzē abi kompresori darbojas līdz kontrolpunkta

vērtības sasniegšanai. Pēc tam kompresors ar lielāku darbības stundu skaitu apstājas. Termostatam sasniedzot maksimālo starpību, otrs kompresors atsāk darbību.)

Zonde – mape (Sen):

SC – zonu skaits.

DISP – parādīšanai izvēlētā zonde: 1=termostata zonde; 2=iztvaikotāja zonde; 3=vitrīnas zonde; 4..5=kondensatora brīdinājuma zondes

dECP – decimāla komats uz ekrāna (0 = netiek izmantots, 1 = tiek izmantots)

FC – filtru faktors

oFFS – temperatūras nobīde uz ekrāna

C1Pd – kondensatora pārkaršanas zonde 1 (4...5)

C1Pd – kondensatora pārkaršanas zonde 2 (4...5)

Kompresors – mape (CP):

d – atkausēšanas režīms: 0=elektriskā atkausēšana, 1=karstās gāzes atkausēšana

L on – minimālais kompresora darbības laiks

H on – maksimālais kompresora darbības laiks

oFFt – kompresora gaidstāve, ja sasniegts maksimālais darbības laiks

CoFF – minimālais kompresora gaidstāves laiks

rAtE – dzesēšanas biežums zondes kļūmes gadījumā

Kondensatora brīdinājums – mape (OH):

AL – brīdinājuma temperatūra

ALt – laika nobīde pirms brīdinājuma

Sd – izslēšanās temperatūra

Sdt – laika nobīde pirms izslēšanās

Net – mape (nEt):

Id – ierīces identifikācija

CAL1 – termostata zondes kalibrēšana

Standarta iestatījumi – mape (SdFt)

Spiediet **OK**, lai atjaunotu vadības ierīces standarta iestatījumus (piezīme – ne vitrīnas rūpīcas iestatījumus).

1.7. Ekrāna signāli

Darbojoties pareizi, ekrānā tiek parādīta vitrīnas temperatūra.

Atkausēšanas signāli:

d – atkausēšana ieslēgta

Pd – samazināšana. Dzesēšanas intensitātes samazināšana līdz vajadzīgajai temperatūrai.

Hold – citu vitrīnu gaidīšana, sinhronizējot atkausēšanu

Brīdinājuma signāli zondes kļūmju gadījumā:

Err1 – termostata zondes 1. kļūme. Sazinieties ar tehniskās apkopes nodrošinātāju.

Err2 – termostata zondes 2. kļūme. Sazinieties ar tehniskās apkopes nodrošinātāju.

Err3 – termostata zondes 3. kļūme. Sazinieties ar tehniskās apkopes nodrošinātāju.

Err4..5 – kondensatora brīdinājums zondes 4. un 5. kļūmei. Sazinieties ar tehniskās apkopes nodrošinātāju.

Vitrīnas kļūmes brīdinājuma signāli (kondensatora pārkāršana):

Err6 – kondensatora pārkāršanas slēdzis ir ieslēgts un **apgaismojums – izslēgts**.

Iztīriet kondensatoru. Ja tas nelīdz, sazinieties ar tehniskās apkopes nodrošinātāju. Nospiediet FNC pogu vai atvienojiet vitrīnu no strāvas, lai atsāktu dzesēšanu ar ieslēgtu apgaismojumu.

Off – izslēgšana dzesēšanas sistēmas pārkāršanas dēļ.

1.8. Manuāla atkausēšanas cikla aktivizēšana

Nospiediet un turiet **UP** taustiņu nospiestu 5 sekundes, lai manuāli aktivizētu atkausēšanas ciklu.

1.9. Programmaparatūra

Nospiediet un turiet nospiestu **DOWN** taustiņu 5 sekundes, lai apskatītu programmaparatūras versiju.

1.10. Kontrolpunkta vērtības apskatīšana un mainīšana

1. Nospiediet un turiet nospiestu **FNC** taustiņu, lai nokļūtu Lietotāja izvēlnē (1.5).
2. Nospiediet **OK**, lai nokļūtu izmantotajā kontrolpunkta vērtības mapē (**=St1** or **=St2**).
3. Ejiet uz **St1** (izmantojot **UP** vai **DOWN** taustiņu) un spiediet **OK**.
4. Ja nepieciešams, izlabojiet numurus (**UP** vai **DOWN** taustiņš).
5. Nospiediet **OK** taustiņu, lai saglabātu jauno vērtību, vai **FNC** taustiņu, lai atceltu. Ja taustiņus nenospiež 5 minūšu laikā, ekrānā atgriežas vitrīnas temperatūra.

1.11. Zondes vērtību apskatīšana

1. Nospiediet **FNC** taustiņu, lai nokļūtu Mērišanas izvēlnē (1.4).
2. Ejiet uz **Pb 1...5** (izmantojot **UP** vai **DOWN** taustiņu) un spiediet **OK**.

1.12. Kompresora režīma mainīšana

1. Nospiediet un turiet nospiestu **FNC** taustiņu 5 sekundes, lai nokļūtu Apkopes izvēlnē.
2. Ievadiet paroli (skatiet 1.3.).
3. Ejiet uz **SEt** (izmantojot **UP** vai **DOWN** taustiņu) un spiediet **OK**, lai parādītu lestatījumu mapi.
4. Ejiet uz **C1** (izmantojot **UP** vai **DOWN** taustiņu) un spiediet **OK**.
5. Ja nepieciešams, izlabojiet numurus (**UP** vai **DOWN** taustiņš).
6. Nospiediet **OK** taustiņu, lai saglabātu jauno vērtību, vai **FNC** taustiņu, lai atceltu.

- Nospiediet **FNC** taustīju, lai atgrieztos lestatījumu mapē, un nospiediet **FNC** vēlreiz, lai atgrieztos normālajā skatījumā.

1.13. Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja ekrāns ir bloķēts, Lietotāja izvēlne un manuālā atkausēšana nav pieejama.

- Nospiediet un turiet **FNC** taustīju nospiestu 5 sekundes, lai nokļūtu Apkopes izvēlnē (1.6.).
- Ievadiet paroli (skatiet 1.3.).
- Ejet uz **SEt1** (izmantojot **UP** vai **DOWN** taustīju) un spiediet **OK**. Tieka parādīta lestatījumu mape.
- Ejet uz parametru sadāļu **UloC** (izmantojot **UP** vai **DOWN** taustīju) un spiediet **OK**.
- Ja nepieciešams, izlabojiet numurus (**UP** vai **DOWN** taustījš). (Parametru vērtība 0=tieka izmantoti ekrāna taustīji, 1=ekrāns ir bloķēts.)
- Nospiediet **OK**, lai saglabātu jauno vērtību, vai **FNC**, lai atceltu.
- Nospiediet **FNC** taustīju, lai atgrieztos lestatījumu mapē, un nospiediet **FNC** vēlreiz, lai atgrieztos normālajā skatījumā.



THE SIGN OF COOL QUALITY

Norpe Oy
P.O. Box 24
FI-06151 Porvoo

+358 (0)19 537 8000
+358 (0)19 537 8100
e-mail: marketing@norpe.fi
www.norpe.fi
www.norpe.com